Инструкция к Sony PULSE Elite на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Sony PULSE Elite для PS5 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Как подключить и зарядить беспроводную гарнитуру PULSE Elite

Узнайте, как подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite™ к консоли PlayStation®5.

- Подключение гарнитуры
- Обновление гарнитуры
- Функции кнопки PS Link
- Зарядка гарнитуры
- Зарядный держатель

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Узнайте, как подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite к консоли PS5

Подключите беспроводную гарнитуру PULSE Elite к консоли PS5™ с помощью адаптера USB PlayStation Link™, входящего в комплект поставки. Адаптер USB из комплекта поставки уже зарегистрирован в гарнитуре.

01 Включите консоль PS5.

02 Вставьте адаптер USB в один из разъемов USB Type-A на консоли.

03 Нажмите кнопку PlayStation Link™ на гарнитуре, чтобы включить ее.
Во время поиска соединения индикатор статуса на гарнитуре медленно мигает синим цветом.
При подключении индикатор на гарнитуре и индикатор на адаптере загораются белым цветом.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как обновить программное обеспечение беспроводной гарнитуры и адаптера USB

Чтобы узнать версию программного обеспечения беспроводной гарнитуры и адаптера USB, выберите **Настройки** > **Аксессуары** > **Гарнитура** > **Обновление программного обеспечения PS Link**.

Если доступно обновление, следуйте инструкциям на экране.

Изменение настроек гарнитуры >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как зарядить беспроводную гарнитуру PULSE Elite

При включении и выключении беспроводной гарнитуры PULSE Elite, индикатор статуса мигает, показывая уровень заряда батареи. Если индикатор мигает красным цветом, это означает, что уровень заряда батареи гарнитуры низкий или она разряжена.
Заряжать гарнитуру можно от любого совместимого разъема USB Type-A с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.

01 Убедитесь, что устройство с разъемом USB-A включено, например консоль PS5 или PC/Mac®.

02 Подключите гарнитуру к разъему USB-A с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
Во время зарядки индикатор на гарнитуре медленно мигает оранжевым цветом.

03 Подождите, пока гарнитура зарядится.
Гарнитуру можно использовать во время зарядки, если она подключена к USB-устройству.
По окончании зарядки индикатор погаснет.

- Если вы хотите заряжать гарнитуру, когда консоль находится в режиме покоя, необходимо активировать эту функцию.

Зарядка беспроводной гарнитуры в режиме покоя >

- Если батарея гарнитуры разряжена, полная зарядка занимает примерно 2,5 часа. Если вы хотите использовать гарнитуру раньше, дайте ей зарядиться в течение 10 минут, чтобы использовать ее в течение 2 часов.
- Время автономной работы гарнитуры составляет до 30 часов при воспроизведении звука и общении в чатах по PS Link и Bluetooth (при температуре 77°F/25°C).

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Уровень заряда батареи беспроводной гарнитуры PULSE Elite

Индикатор статуса мигает следующим образом, указывая на уровень заряда батареи беспроводной гарнитуры PULSE Elite:

Полный
Зеленый, 3 мигания

Средний
Оранжевый, 2 мигания

Низкий
Красный, 1 мигание

Пустой
Красный, быстрое мигание

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

О нас

О SIE
Карьера
PlayStation Studios
PlayStation Productions

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite к другим устройствам

Узнайте, как подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite™ к совместимому PC, Mac® или мобильному устройству.

- Подключение к PC/Mac
- Новый адаптер USB PS Link
- Переключение источников звука
- Bluetooth

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite к PC или Mac

Подключите беспроводную гарнитуру PULSE Elite к совместимым PC (Windows) или Mac (macOS), имеющим аудиовыход USB, с помощью адаптера USB PlayStation Link™ из комплекта поставки. Адаптер USB из комплекта поставки уже зарегистрирован в гарнитуре.

01 Убедитесь, что PC или Mac включен.

02 Вставьте адаптер USB в разъем USB Type-A на PC/Mac.

03 Нажмите кнопку PlayStation Link™ на гарнитуре, чтобы включить ее.
Во время поиска соединения индикатор статуса на гарнитуре мигает синим цветом.
При подключении индикатор на гарнитуре и индикатор на адаптере загораются белым цветом.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**



Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как зарегистрировать и подключить беспроводную гарнитуру PULSE Explore к новому или имеющемуся адаптеру USB PlayStation Link

Вы можете подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite к адаптеру USB PlayStation Link™, не входящему в комплект ее поставки. Это может понадобиться в следующих случаях:

- Вы приобрели отдельный адаптер USB PS Link для подключения дополнительного аудиоустройства без необходимости отключения первого адаптера USB. Например, один адаптер можно подключить к консоли PS5, а второй – к PC или Mac.
- У вас уже есть устройство PS Link, укомплектованное адаптером, и вы хотите подключить к этому адаптеру новую беспроводную гарнитуру, чтобы не занимать еще один разъем USB на консоли, PC или Mac. Таким образом вы можете зарегистрировать и подключить несколько устройств с помощью одного адаптера.

Если адаптер не входит в комплект гарнитуры (например, куплен отдельно или вместе с другим устройством PS Link), они не зарегистрированы на нем, так что первым делом вам нужно провести регистрацию.

Если вы регистрируете беспроводную гарнитуру на адаптере USB PS Link старой модели (CFI-ZWA2), не забудьте обновить его системное ПО до последней версии.

01 Убедитесь, что ваше устройство (консоль PS5™, PC или Mac) включено, и войдите в свою учетную запись.

02 Вставьте адаптер USB, на котором вы хотите зарегистрировать гарнитуру, в разъем USB своей консоли, PC или Mac.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Гарнитура находится в режиме регистрации.

05 Нажмите кнопку PS Link на адаптере USB.

Во время поиска устройства PS Link индикатор статуса быстро мигает синим. При подключении индикатор на гарнитуре светится белым цветом, а индикатор на адаптере становится синим*.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Регистрация через Bluetooth >

- Гарнитура будет выполнять поиск соединения в течение 30 секунд. Если новое соединение не будет найдено, гарнитура выключается. Включите гарнитуру снова, затем нажмите и удерживайте кнопку PS Link в течение примерно 8 секунд, чтобы снова включить режим регистрации.
- После нажатия кнопки PS Link адаптер USB ищет новое подключение в течение 30 секунд. Не найдя его, он прекращает поиск. Для повторной попытки нового подключения нажмите кнопку PS Link на адаптере.
- Гарнитуру можно зарегистрировать на восьми адаптерах USB PS Link, но одновременно можно подключить и воспроизводить звук только с одного адаптера. Один адаптер USB можно зарегистрировать на восьми устройствах PS Link.
- Если вы используете гарнитуру с Windows PC, вы можете установить драйвер PlayStation Link™ для PC, используя значок PS Link на панели задач.

Драйвер PS Link >

- Если ваш адаптер USB оснащен сменным разъемом (CFI-ZWA3), вы можете заменить разъем с учетом доступных разъемов вашей консоли, PC или Mac.

Замена разъема >

- При использовании консоли громкость звука PS Link можно регулировать как с помощью гарнитуры, так и с помощью консоли. При использовании PC или Mac громкость можно регулировать только с помощью гарнитуры.
- Возможно, потребуется выбрать «Адаптер PlayStation Link» в качестве активного аудиоустройства на PC/Mac.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**



Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как переключать аудиоподключения между адаптерами USB PlayStation Link

Если вы используете беспроводную гарнитуру PULSE Elite с консолью PS5 и хотите переключиться на воспроизведение звука с PC/Mac (или наоборот), для переключения соединения PlayStation Link сделайте следующее.

Гарнитура должна быть зарегистрирована в адаптерах, вставленных в консоль PS5® и PC/Mac.

Переключение звука с консоли PS5 на PC/Mac +

Переключение звука с PC/Mac на консоль PS5 +

- Если при попытке переключить соединение консоль PS5 или PC/Mac выключены, гарнитура к ним не подключаются. Гарнитура снова подключится к последнему подключенному устройству.
- При регистрации гарнитуры в двух или более адаптерах USB PS Link можно одновременно подключать и прослушивать звук только с одного устройства, подключенного к PS Link.
- Вы можете управлять громкостью с гарнитуры, консоли или PC/Mac.
- Уведомление **Обнаружено устройство PS Link** появляется только в том случае, если зарегистрированный адаптер вставлен в консоль PS5. Если уведомление не появляется на экране, нажмите кнопку PS Link на адаптере USB.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как использовать кнопку PlayStation Link на беспроводной гарнитуре PULSE Elite

Используйте кнопку PS Link на беспроводной гарнитуре PULSE Elite для различных функций, которые можно активировать коротким и длинным нажатием.

- Быстро нажмите и отпустите кнопку +
- Быстрое нажатие три раза +
- Нажмите и удерживайте в течение примерно 2 секунд, затем отпустите. +
- Нажмите и удерживайте в течение примерно 4 секунд, затем отпустите. +
- Нажмите и удерживайте в течение примерно 8 секунд, затем отпустите. +
- Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд. Отпустите, затем нажмите и снова удерживайте в течение 8 секунд. +
- Нажмите и удерживайте не менее 10 секунд, затем отпустите. +

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как зарегистрировать и подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite к мобильным устройствам по Bluetooth

Подключите беспроводную гарнитуру PULSE Elite к совместимым мобильным устройствам, поддерживающим соединение Bluetooth.

Сначала необходимо зарегистрировать гарнитуру в мобильном устройстве, чтобы установить соединение Bluetooth.

01 Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках Bluetooth мобильного устройства.

02 Нажмите кнопку PS Link на гарнитуре, чтобы включить ее.
Гарнитура автоматически подключается к последнему подключенному устройству.

03 Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на гарнитуре и отпустите ее, когда индикатор статуса на гарнитуре начнет быстро мигать синим цветом (примерно 8 секунд).
Когда гарнитура находится в режиме регистрации, индикатор быстро мигает синим цветом.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

- После регистрации в мобильном устройстве гарнитура также выполняет поиск любых зарегистрированных устройств PS Link, готовых к подключению. Во время поиска индикатор медленно мигает, постепенно разгораясь и угасая, в течение нескольких секунд. В это время к гарнитуре можно подключить консоль PS5 или PC/Mac для одновременного прослушивания звука с обоих устройств. Одновременное подключение к Bluetooth не влияет на задержку звука PS Link.

Подключение к консолям PS5 >

Подключение к PC или Mac >

- Гарнитура остается в режиме регистрации до 30 секунд. Если доступное соединение не найдено, гарнитура выключается. Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на гарнитуре в течение примерно 8 секунд, чтобы снова включить режим регистрации.
- Гарнитуру можно зарегистрировать на 10 устройствах Bluetooth, но одновременно можно подключить и воспроизводить звук только с одного устройства Bluetooth.
- Кнопка громкости регулирует только звук PS Link с вашей консоли или PC/Mac. Если гарнитура подключена к устройству Bluetooth, громкостью нужно управлять с мобильного устройства. При одновременном воспроизведении двух источников звука с устройств PS Link и Bluetooth кнопка регулировки громкости управляет только звуком PS Link.
- Информацию о совместимости и использовании устройства ищите в инструкциях, прилагаемых к вашему устройству. Гарнитура совместима не со всеми устройствами.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**



Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как подключить беспроводную гарнитуру PULSE Elite к другим устройствам с помощью аудиокабеля

Беспроводную гарнитуру PULSE Elite можно подключить к аудиоразъему 3,5 мм совместимых устройств с помощью 4-проводникового или 3-проводникового аудиокабеля (в комплект не входит).

4-проводниковый аудиокабель

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

- Информацию о совместимости и использовании устройства ищите в инструкциях, прилагаемых к вашему устройству. Гарнитура совместима не со всеми устройствами.

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Подключение +

Sony Interactive Entertainment

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Россия >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как изменить настройки звука для беспроводной гарнитуры PULSE Elite

Узнайте, как изменить настройки звука, управлять громкостью и микрофоном на беспроводной гарнитуре PULSE Elite™.

- Эквалайзер и настройки 3D-звука
- Настройка громкости
- Использование и отключение микрофона
- Регулировка звука на консоли PS5

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как изменить настройки звука беспроводной гарнитуры PULSE Elite

Настройте эквалайзер, громкость самопрослушивания, 3D-звук и многое другое, чтобы ваша беспроводная гарнитура звучала именно так, как вы хотите. Вы можете изменить настройки звука для гарнитуры с помощью консоли PlayStation®5 или драйвера PlayStation Link™ на PC.

Изменение настроек звука консоли PS5 >

Настройка 3D-звука >

Настройки звука для драйвера PS Link >

- Настройки эквалайзера и громкости самопрослушивания сохраняются в гарнитуре после того, как вы их настроите. Если вы подключите гарнитуру к другим устройствам, она сохранит те же настройки.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как настроить громкость PlayStation Link на беспроводной гарнитуре PULSE Elite

Используйте кнопку громкости на правой стороне гарнитуры, чтобы увеличить или уменьшить громкость PlayStation Link™.

Используйте тактильная точку на стороне кнопки громкости с отметкой «+», чтобы регулировать громкость, не снимая гарнитуры.

Вы также можете регулировать громкость звука на консоли PS5 с помощью меню **Звук** в центре управления или на PC с помощью быстрого меню драйвера PS Link.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как использовать микрофон беспроводной гарнитуры PULSE Elite

Беспроводная гарнитура PULSE Elite оснащена выдвижным микрофоном на левой стороне.

01 Выдвиньте микрофон для эффективного использования во время общения с другими игроками .

02 Уберите микрофон, чтобы уберечь его от повреждений при хранении гарнитуры.

Нажав кнопку выключения звука на микрофоне, можно отключить или включить звук.

- Когда горит индикатор выключения звука, микрофон отключен. Другие игроки вас не слышат.
- Когда индикатор выключения звука не горит, микрофон включен. Другие игроки могут вас слышать.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как управлять звуком на беспроводной гарнитуре PULSE Elite

Чтобы открыть меню **Звук** в центре управления, быстро нажмите кнопку PlayStation Link три раза.

Настройка звука на консолях PS5 >

- Если на вашем PC установлен драйвер PS Link, вы можете открыть быстрое меню, трижды нажав кнопку PS Link.

Настройки звука для драйвера PS Link >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

О нас ×

О SIE

Карьера

PlayStation Studios

PlayStation Productions

Компания

История PlayStation

Продукты +

Ценности +

Поддержка +

Ресурсы +

Подключение +

Sony Interactive Entertainment

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как установить и использовать зарядный держатель PULSE Elite

Узнайте, как установить и использовать зарядный держатель PULSE Elite™.

- Установка зарядного держателя
- Куда устанавливать
- Как заряжать
- Индикаторы заряда
- Подключение к консолям PS5

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как установить зарядный держатель PULSE Elite

Прежде чем использовать зарядный держатель PULSE Elite для зарядки беспроводной гарнитуры PULSE Elite™, необходимо закрепить его на вертикальной поверхности.

01 Найдите подходящее место на вертикальной поверхности для зарядного держателя. Ознакомьтесь с рекомендациями по месту установки держателя.
Поскольку поверхности бывают разными, винты и другие крепежные приспособления в комплект не входят. Найдите в местном хозяйственном магазине подходящие винты и инструменты, необходимые для поверхности, на которую вы хотите установить держатель.

02 Прикрепите крепежную пластину к вертикальной поверхности. Убедитесь, что пластина расположена ровно, прежде чем закрепить ее на месте.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Когда держатель будет закреплен на крепежной пластине, подключите его к источнику питания для зарядки гарнитуры.

Куда следует устанавливать зарядный держатель PULSE Elite?

- Место должно быть таким, чтобы крепежная пластина была закреплена ровно. Если пластина расположена не ровно, разъем зарядки на держателе может неправильно соединиться с контактами на гарнитуре.
- Должно быть достаточно места для размещения гарнитуры по ширине и высоте.
- Место должно находиться рядом с совместимым разъемом зарядки USB Type-A (например, на консоли PlayStation®5 или ПК/Mac®), чтобы вы могли подключить их с помощью прилагаемого кабеля USB.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как заряжать гарнитуру PULSE Elite на зарядном держателе PULSE Elite

Прежде чем использовать зарядный держатель PULSE Elite для зарядки беспроводной гарнитуры PULSE Elite, надежно закрепите его на вертикальной поверхности.

01 Подключите зарядный держатель к консоли PS5® или другому источнику питания (5 В/500 мА – 2 А) с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки гарнитуры.

02 Прикрепите гарнитуру к зарядному держателю.
Совместите контакты для зарядки на головной дужке гарнитуры с разъемами для зарядки на держателе.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

PlayStation

О нас

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Решение проблем с беспроводной гарнитурой PULSE Elite

Узнайте, как dыполнитm сброс беспроводной гарнитуры PULSE Elite™ и адаптера USB PlayStation Link.

- Сброс гарнитуры
- Сброс настроек адаптера USB
- Щелкающие звуки
- Аудиофокус

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как выполнить сброс беспроводной гарнитуры PULSE Elite

Если у вас возникли проблемы с беспроводной гарнитурой PULSE Elite, попробуйте выполнить сброс. Сброс не повлияет на регистрации PlayStation Link™ и Bluetooth, а также на настройки звука.

01 Нажмите и удерживайте кнопку PlayStation Link™ на гарнитуре не менее 10 секунд. Пока вы удерживаете кнопку, гарнитура выключается.

02 Нажмите кнопку PS Link на гарнитуре, чтобы снова включить ее.

03 Убедитесь, что проблема с гарнитурой устранена.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как сбросить настройки адаптера USB PlayStation Link

Сбросьте настройки адаптера USB PlayStation Link™, если хотите удалить все подключения PS Link.

Сбросить настройки адаптера USB PS Link™ можно через любой разъем USB для зарядки, соответствующий разъему на вашем адаптере.

01 Убедитесь, что устройство с разъемом USB включено, например, консоль PlayStation®5 или PC/Mac.

02 Вставьте адаптер USB в разъем USB на устройстве.

03 Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на адаптере USB в течение 30 секунд.

04 Убедитесь, что настройки адаптера успешно сброшены, проверив, подключились ли к адаптеру все ранее зарегистрированные устройства PS Link. Если они не подключаются автоматически, сброс настроек был выполнен успешно. Если они автоматически подключаются, сброс настроек не удался.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как решить проблему со щелкающими звуками беспроводной гарнитуры PULSE Elite

Если ваша беспроводная гарнитура PULSE Elite подвергнется воздействию высокой влажности, ее динамики могут намокнуть. Из-за этого гарнитура станет периодически издавать щелкающие звуки даже в отключенном состоянии.

01 Снимите гарнитуру и выключите ее.

02 Положите гарнитуру в хорошо вентилируемое место на 10-15 минут.

03 Включите гарнитуру и проверьте звук.

- Не подвергайте динамики воздействию высокой влажности: в частности, не используйте гарнитуру, когда у вас мокрая кожа или волосы.
- Когда вы не используете гарнитуру, храните ее в сухом месте.
- Не пытайтесь просушить динамики с помощью фена, вентилятора или других средств, не упомянутых в вышеприведенных инструкциях, поскольку это может привести к повреждению гарнитуры. Дайте динамикам высохнуть самостоятельно.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

О нас

- О SIE
- Карьера
- PlayStation Studios
- PlayStation Productions
- Компания
- История PlayStation

Продукты

Ценности

Поддержка

Ресурсы

Подключение

Sony Interactive Entertainment

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**