# Инструкция к Marshall Acton III на русском

Инструкция производителя на русском языке.

**Купить Акустика Marshall Acton III →**

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Marshall

# ACTON III – HOME BLUETOOTH® SPEAKER

**FULL ONLINE MANUAL**

# ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА РУССКИЙ




BACK TO INDEX

# ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА РУССКИЙ

## (1) ВХОД 3,5 ММ

Подключите аналоговое аудиоустройство с помощью кабеля с разъемом 3,5 мм (стерео).

## (2) ВЫБОР ИСТОЧНИКА

Нажмите кнопку «Источник» для выбора нужного источника аудиосигнала — Bluetooth® или AUX. Горящий индикатор указывает выбранный источник. Источник сигнала также можно выбрать в приложении Marshall Bluetooth.

Внимание: Перед использованием колонки установите низкий уровень громкости на колонке и на аудиоустройстве.

## (3) НАСТРОЙКА ЗВУКА

В Acton III есть три элемента управления для настройки звука.

I. Регулятор громкости
II. Регулятор басов
III. Регулятор тембра высоких частот

## (4) УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Настраивайте звучание прямо с верхней панели при воспроизведении через Bluetooth.

I. Нажмите кнопку для воспроизведения или приостановки воспроизведения
II. Нажмите на правый сегмент, чтобы перейти к следующему треку
III. Нажмите на левый сегмент, чтобы перейти к предыдущему треку
IV. Нажимайте вправо/влево для прокручивания треков вперед/назад

Управлять воспроизведением также можно в приложении Marshall Bluetooth.

## (5) КНОПКА ПИТАНИЯ

Кнопка питания служит для включения/отключения колонки.




### 6 ПИТАНИЕ

Используйте входящий в комплект шнур питания для подключения Acton III к розетке.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКИЙ

## НАЧАЛО РАБОТЫ

I. Подключите шнур питания к колонке, а затем вставьте штепсель в розетку.
II. Включите колонку кнопкой питания.
III. Скачайте приложение Marshall Bluetooth и следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить колонку.

Обратите внимание: Обязательно убедитесь в том, что шнур питания, штепсель и колонка подходят для использования в вашей сети питания и с розеткой.

Внимание: Обязательно выньте штепсель из розетки, прежде чем отсоединить его от колонки.

## СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО BLUETOOTH

I. Используйте кнопку «Источник» на колонке для выбора Bluetooth-устройства.
II. Нажмите и удерживайте кнопку «Источник» до тех пор, пока светодиод Bluetooth не начнет мигать красным цветом.
III. В списке Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио выберите ACTON III.

Acton III можно одновременно подключить к двум Bluetooth-устройствам. Если на подключенном устройстве воспроизводится аудио, на втором подключенном устройстве воспроизведение не начнется, пока не будет приостановлено воспроизведение на первом устройстве.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (AUX)

I. Подключите кабель с разъемом 3,5 мм (стерео) к входу AUX в верхней части колонки.
II. Подключите другой конец кабеля к аудиовыходу источника аудиосигнала.
III. Кнопкой «Источник» выберите внешнее устройство аудиосигнала (AUX).

Примечание: Аудиокабели не входят в комплект.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКИЙ

## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ СЕТИ

Для экономии энергии Acton III перейдет в режим ожидания сети, если не используется в течение 10 минут. Все подключенные устройства Bluetooth будут отключены.

Чтобы перевести колонку в активный режим, дотроньтесь до любого элемента управления или кнопки на верхней панели, снова подключите устройство Bluetooth или включите воспроизведение через физические входы.

## СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

В результате сброса к заводским настройкам будут восстановлены первоначальные настройки колонки (обновления прошивки удалены не будут).

Примечание: При этом будут удалены все пользовательские настройки — колонку нужно будет настроить снова.

I. Чтобы сбросить колонку к заводским настройкам, нажмите и удерживайте кнопку управления мультимедийными устройствами в течение более 10 секунд.
II. Перед повторным сопряжением удалите колонку ACTON III из списка Bluetooth устройства воспроизведения аудио.

## ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Скачайте приложение Marshall Bluetooth: это позволит максимально использовать все возможности колонки и обновлять ее программное обеспечение.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| **Колонка не включается** | Колонка не подключена к электрической сети. | Подключите шнур питания к колонке и вставьте штепсель в розетку. |
| **Колонка не реагирует на нажатие кнопок управления** | Сбой программного обеспечения. | Выньте штепсель из розетки, подождите 15 секунд, затем снова вставьте штепсель в розетку. |
| **Звук не воспроизводится или громкость слишком низкая** | Неправильно выбран источник аудиосигнала. | Кнопкой «Источник» выберите нужный источник аудиосигнала. |
| | Аудиоустройство не подключено. | Убедитесь в том, что устройство подключено к Acton III. |
| | Слишком низкая громкость на источнике аудиосигнала или на колонке. | Немного увеличить громкость вашего источника аудиосигнала или колонки. |

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| **Искажения звука** | Слишком высокая громкость на источнике аудиосигнала. | Уменьшите громкость воспроизведения на источнике аудиосигнала. |
| | Слишком высокие громкость, басы или тембр высоких частот на колонке. | Уменьшите громкость, басы или тембр высоких частот на колонке. |
| **Не удается подключиться к устройству Bluetooth или выполнить сопряжение с ним** | Функция Bluetooth не включена на устройстве (смартфоне, планшете, компьютере). | Включите Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио. |
| | Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. | Перед переключением колонки в режим сопряжения отключите подключенное аудиоустройство Bluetooth. |
| | Колонка не переключена в режим сопряжения. | I. Используйте кнопку «Источник» на колонке для выбора Bluetooth-устройства.<br>II. Нажимайте кнопку источника до тех пор, пока светодиод Bluetooth не начнет мигать красным. |

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| **Соединение по Bluetooth разрывается** | Два устройства Bluetooth расположены слишком далеко друг от друга, или соединение нарушается из-за препятствий между ними. | Расположите устройства ближе друг к другу, чтобы они не были разделены такими препятствиями, как стены или двери. |
| **Соединение по Bluetooth разрывается** | Вокруг колонки присутствует мощное электрическое поле. Микроволновые печи, беспроводные сетевые адаптеры, люминесцентные лампы, газовые плиты и другие устройства работают в том же частотном диапазоне, что и Bluetooth-устройства, и это может создавать электрические помехи. | Установите колонку в другом месте или выключите или переместите электронное устройство, создающее помехи. |

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| **Ошибки в работе** | В колонку не загружена последняя версия прошивки. | Скачайте приложение Marshall Bluetooth и подключите колонку. Следуйте инструкциям в приложении и загрузите в колонку последнюю версию прошивки. |
| | Ошибка программного обеспечения. | Выполните сброс к заводским настройкам, нажав и удерживая нажатой в течение более 10 секунд кнопку управления мультимедийными устройствами. После этого потребуется снова настроить колонку — см. инструкции по НАЧАЛУ РАБОТЫ. |