Инструкция к Sony PULSE Explore на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Sony PULSE Explore →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Как подключить и зарядить беспроводные наушники PULSE Explore

Узнайте, как подключить беспроводные наушники PULSE Explore™ к консолям PlayStation®5.

- Подключение наушников
- Ношение наушников
- Функции кнопки PS Link
- Обновление наушников
- Зарядка наушников

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как подключить беспроводные наушники PULSE Explore к консоли PS5

Подключите беспроводные наушники PULSE Explore к консоли PS5® с помощью USB-адаптера PlayStation Link™ из комплекта поставки. USB-адаптер из комплекта поставки уже зарегистрирован в наушниках.

01 Включите консоль PS5.

02 Убедитесь, что оба наушника находятся в зарядном футляре.

03 Вставьте USB-адаптер в один из разъемов USB Type-A на консоли.

04 Извлеките оба наушника из футляра, чтобы подключить их к консоли.
При подключении индикатор статуса на адаптере горит белым цветом.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как надевать беспроводные наушники PULSE Explore

Вставьте и расположите беспроводные наушники PULSE Explore в ушах, как показано ниже.

Выберите размер сменного вкладыша, который наиболее удобен для вас и обеспечивает хорошую акустическую герметичность. В комплект входят вкладыши четырех размеров. Одна из пар вкладышей надета на наушники.

Чтобы убедиться, что вы используете подходящий вам размер сменного вкладыша наушников, сделайте следующее:

- Вставьте наушники в уши, а затем попробуйте поговорить вслух или пройтись рядом с источником

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как обновить программное обеспечение беспроводных наушников и USB-адаптера

Обновление программного обеспечения беспроводных наушников PULSE Explore и USB-адаптера выполняется при обновлении системного программного обеспечения консоли PS5. Убедитесь, что наушники и адаптер обновлены до последней версии. Если доступно обновление, следуйте инструкциям на экране.

Также вы можете вручную проверить наличие обновлений программного обеспечения устройства и установить эти обновления.

Изменение настроек наушников >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как зарядить беспроводные наушники PULSE Explore

Когда вы открываете зарядный футляр с помещенными в него беспроводными наушниками PULSE Explore, индикатор статуса мигает, показывая уровень заряда батареи наушников. Если индикатор мигает красным цветом, это означает, что уровень заряда батареи наушников низкий или они разряжены.

01 Поместите наушники в футляр.
Во время зарядки индикатор на футляре медленно мигает оранжевым цветом.

02 Подождите, пока наушники зарядятся.
По окончании зарядки индикатор погаснет.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как заряжать зарядный футляр

Когда вы закрываете зарядный футляр с помещенными в него наушниками, индикатор статуса мигает, показывая состояние батареи футляра. Если индикатор мигает красным цветом, это означает, что уровень заряда батарея в футляре низкий или она разряжена.

Заряжать футляр можно от любого совместимого разъема USB Type-A с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.

01 Убедитесь, что устройство с разъемом USB-A включено, например консоль PS5 или PC/Mac®.

02 Подключите футляр к разъему USB-A с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
Во время зарядки индикатор на футляре медленно мигает оранжевым цветом.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Уровень заряда батареи беспроводных наушников PULSE Explore и зарядного футляра

Индикатор статуса мигает следующим образом, указывая на уровень заряда батарея наушников и футляра:

Полный
Зеленый, 3 мигания

Средний
Оранжевый, 2 мигания

Низкий
Красный, 1 мигание

Пустой
Красный, быстрое мигание

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

PlayStation

О нас ×

- О SIE
- Карьера
- PlayStation Studios
- PlayStation Productions

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как подключить беспроводные наушники PULSE Explore к другим устройствам

Узнайте, как подключить беспроводные наушники-капельки PULSE Explore™ к совместимому PC, Mac® или мобильному устройству.

- Подключение к PC или Mac
- Подключение к Bluetooth
- Переключение адаптеров
- Функции кнопки PS Link
- Подключение к PS Portal

Как подключить беспроводные наушники PULSE Explore к PC или Mac.

Подключите беспроводные наушники-капельки PULSE Explore к совместимым PC (Windows) или Mac (macOS), имеющим аудиовыход USB, с помощью адаптера USB PlayStation Link™ из комплекта поставки. Адаптер USB из комплекта поставки уже зарегистрирован в наушниках-капельках.

01 Убедитесь, что PC или Mac включен.

02 Убедитесь, что оба наушника находятся в зарядном футляре.

03 Вставьте адаптер USB в разъем USB Type-A на PC/Mac.

04 Извлеките оба наушника из футляра, чтобы подключить их к PC/Mac.
При подключении индикатор статуса на адаптере горит белым цветом.

- Наушники выполняют подключение в течение 30 секунд. Если соединение не найдено, наушники-капельки выключаются. Нажмите кнопку PlayStation Link™ на любом из наушников-капелек для повторной попытки подключения.
- Если вы используете наушники-капельки с Windows PC, вы можете установить драйвер PlayStation Link™ для PC, используя значок PS Link на панели задач.

Драйвер PS Link >

- С помощью наушников-капелек можно регулировать громкость звука PS Link.
- Возможно, потребуется выбрать «Адаптер PlayStation Link» в качестве активного аудиоустройства на PC или Mac.
- Информацию о совместимости и использовании устройства ищите в инструкциях, прилагаемых к

вашему устройству. Наушники-капельки совместимы не со всеми устройствами.

Как зарегистрировать и подключить беспроводные наушники-капельки PULSE Explore к новому или имеющемуся адаптеру USB PlayStation Link

Вы можете подключить беспроводные наушники-капельки PULSE Explore к адаптеру USB PlayStation Link™, не входящему в комплект их поставки. Это может понадобиться в следующих случаях:

- Вы приобрели отдельный адаптер USB PS Link для подключения дополнительного аудиоустройства без необходимости отключения первого адаптера USB. Например, один адаптер можно подключить к консоли PS5, а второй – к PC или Mac.
- У вас уже есть устройство PS Link, укомплектованное адаптером, и вы хотите подключить к этому адаптеру новые беспроводные наушники-капельки, чтобы не занимать еще один разъем USB на консоли, PC или Mac. Таким образом вы можете зарегистрировать и подключить несколько устройств с помощью одного адаптера.

Если адаптер не входит в комплект наушников-капелек (например, куплен отдельно или вместе с другим устройством PS Link), они не зарегистрированы на нем, так что первым делом вам нужно провести регистрацию.

Если вы регистрируете беспроводные наушники-капельки на адаптере USB PS Link старой модели (CFI-ZWA2), не забудьте обновить его системное ПО до последней версии.

01 Убедитесь, что ваше устройство (консоль PS5™, PC или Mac) включено, и войдите в свою учетную запись.

02 Вставьте адаптер USB, на котором вы хотите зарегистрировать наушники-капельки, в разъем USB своей консоли, PC или Mac.
Чтобы избежать помех и обеспечить наивысшее качество связи PS Link, используйте разъем на передней панели устройства.

03 Убедитесь, что оба наушника-капельки находятся в зарядном футляре.

04 Затем нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре и отпустите ее, когда индикатор статуса начнет быстро мигать синим цветом (примерно 8 секунд).

Ваши наушники-капельки находятся в режиме регистрации.

05 Нажмите кнопку PS Link на адаптере.

Во время поиска нового устройства PS Link индикатор статуса быстро мигает синим цветом*. При подключении индикаторы на футляре и адаптере горят синим цветом*.

*Если вы используете адаптер USB старой модели (CFI-ZWA2), индикатор статуса мигает и горит белым цветом. Кроме того, он находится на кнопке PS Link.

- После регистрации на адаптере USB наушники-капельки также выполняют поиск любых зарегистрированных Bluetooth-устройств, готовых к подключению. Во время поиска индикатор на футляре медленно мигает, постепенно разгораясь и угасая, в течение нескольких секунд. В это время можно подключить мобильное устройство к наушникам-капелькам для одновременного прослушивания звука с обоих устройств. Одновременное подключение к Bluetooth не влияет на задержку звука PS Link.

Регистрация Bluetooth >

- В случае неудачной регистрации наушники-капельки продолжат искать соединение в течение 30 секунд. Не найдя его, они выключатся. Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре в течение примерно 8 секунд, чтобы снова включить режим регистрации.
- После нажатия кнопки PS Link на адаптере USB он ищет новое подключение PS Link в течение 30 секунд. Не найдя его, он прекращает поиск. Для повторной попытки нового подключения нажмите кнопку PS Link на адаптере.
- Наушники-капельки можно зарегистрировать на восьми адаптерах USB PS Link, но одновременно можно подключить и воспроизводить звук только с одного адаптера. Один адаптер USB можно зарегистрировать на восьми устройствах PS Link.
- Если вы используете наушники-капельки с Windows PC, вы можете установить драйвер PlayStation Link™ для PC, используя значок PS Link на панели задач.

Драйвер PS Link >

- Если ваш адаптер USB оснащен сменным разъемом (CFI-ZWA3), вы можете заменить разъем с учетом доступных разъемов вашей консоли, PC или Mac.

Замена разъема >

- При использовании консоли громкость звука PS Link можно регулировать как с помощью наушников-капелек, так и с помощью консоли. При использовании PC или Mac громкость можно регулировать только с помощью наушников-капелек.
- Возможно, потребуется выбрать «Адаптер PlayStation Link» в качестве активного аудиоустройства на PC/Mac.
- Информацию о совместимости и использовании устройства ищите в инструкциях, прилагаемых к вашему устройству. Наушники-капельки совместимы не со всеми устройствами.

Как переключать аудиоподключения между адаптерами USB PlayStation Link

Если вы используете беспроводные наушники-капельки PULSE Explore с консолью PS5 и хотите переключиться на воспроизведение звука с PC/Mac (или наоборот), выполните следующие действия, чтобы переключить соединения PlayStation Link.

Наушники-капельки должны быть зарегистрированы в адаптерах, вставленных в консоль PS5 и PC/Mac.

Переключение звука с консоли PS5 на PC/Mac +

Переключение звука с PC/Mac на консоль PS5 +

- Если при попытке переключить соединение консоль PS5 или PC/Mac выключены, наушники-капельки к ним не подключаются. Наушники подключатся к последнему подключенному устройству.
- Если наушники-капельки зарегистрированы на двум или более адаптерах USB PS Link, можно одновременно подключать и прослушивать звук только одного соединения PS Link.
- Вы можете управлять громкостью с наушников-капелек, консоли или PC/Mac.
- Уведомление **Обнаружено устройство PS Link** появляется только в том случае, если зарегистрированный адаптер USB вставлен в консоль PS5. Если уведомление не появляется на экране, нажмите кнопку PS Link на адаптере.

Изменение настроек уведомлений >

- Вы также можете переключать аудиосоединения между консолью PS5 и дистанционным плеером PlayStation Portal™.

Переключение аудиосоединений >

Как использовать кнопки PlayStation Link на беспроводных наушниках PULSE Explore и зарядном футляре

Кнопки PS Link на беспроводных наушниках PULSE Explore и зарядном футляре используются для различных функций, которые можно активировать коротким и длинным нажатием.

Функции кнопки PS Link на беспроводных наушниках PULSE Explore

Извлеките один или оба наушника из футляра, чтобы активировать следующие функции. Если используются оба наушника, необходимо нажать только одну кнопку PS Link на обоих наушниках.

- Быстро нажмите и отпустите кнопку. +
- Быстрое нажатие три раза +
- Нажмите и удерживайте в течение примерно 2 секунд, затем отпустите. +
- Нажмите и удерживайте не менее 12 секунд, отпустите. +

Функции кнопки PS Link на зарядном футляре

Для активации большинства следующих функций различными способами нажатия необходимо, чтобы один или оба наушника были вставлены в футляр.

- Быстро нажмите и отпустите кнопку. +
- Нажмите и удерживайте в течение примерно 2 секунд, отпустите. +
- Нажмите и удерживайте в течение примерно 8 секунд, отпустите. +
- Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд. Отпустите, затем нажмите и удерживайте в течение 8 секунд. +
- Нажмите и удерживайте не менее 12 секунд, затем отпустите. +

Как зарегистрировать и подключить беспроводные наушники-капельки PULSE Explore к мобильным устройствам по Bluetooth

Подключите беспроводные наушники PULSE Explore к совместимым мобильным устройствам, поддерживающим соединение Bluetooth.

Сначала необходимо зарегистрировать наушники в мобильном устройстве, чтобы установить соединение Bluetooth.

01 Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках Bluetooth мобильного устройства.

02 Убедитесь, что оба наушника находятся в зарядном футляре.

03 Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре и отпустите ее, когда индикатор статуса на футляре начнет быстро мигать синим цветом (примерно 8 секунд).
Когда наушники находятся в режиме регистрации, индикатор быстро мигает синим цветом.

04 Зайдите в настройки Bluetooth на мобильном устройстве, а затем выберите «PULSE Explore» в списке устройств Bluetooth.
При регистрации и подключении индикатор на футляре загорается синим цветом.

- После регистрации в мобильным устройстве наушники также выполняют поиск любых зарегистрированных устройств PS Link, готовых к подключению. Индикатор медленно мигает в течение нескольких секунд во время поиска. В это время к наушникам-капелькам можно подключить консоль PS5 или PC для одновременного прослушивания звука с обоих устройств. Одновременное подключение к Bluetooth не влияет на задержку звука PS Link.

Подключение к консолям PS5 >

Подключение к PC или Mac >

- Наушники остаются в режиме регистрации до 30 секунд. Если соединение не найдено, наушники выключаются. Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре в течение примерно 8 секунд, чтобы снова включить режим регистрации.
- Наушники можно зарегистрировать на 10 устройствах Bluetooth, но одновременно можно подключить и воспроизводить звук только с одного устройства Bluetooth.
- Кнопка громкости регулирует только звук PS Link с вашей консоли или PC/Mac. Если наушники подключены к устройству Bluetooth, громкостью нужно управлять с мобильного устройства. При одновременном прослушивании двух источников звука с устройств PS Link и Bluetooth кнопка регулировки громкости управляет только звуком PS Link.
- Информацию о совместимости и использовании устройства ищите в инструкциях, прилагаемых к вашему устройству. Наушники совместимы не со всеми устройствами.

Как подключить беспроводные наушники PULSE Explore к PS Portal

Вы можете регистрировать и подключать наушники к дистанционному плееру PlayStation Portal™, а также переключать аудиоподключения между PS Portal и консолью PS5 через соединения PlayStation Link.

Подключение к PS Portal >

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

О нас ×

О SIE

Карьера

PlayStation Studios

PlayStation Productions

Компания

История PlayStation



Sony Interactive Entertainment

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Как настроить параметры звука для беспроводных наушников PULSE Explore

Узнайте, как изменить настройки звука, управлять громкостью и микрофоном на беспроводных наушниках PULSE Explore™.

- Эквалайзер и настройки звука
- Настройка громкости
- Использование микрофона
- Регулировка звука на консоли PS5

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как изменить настройки звука для беспроводных наушников PULSE Explore

Настройте эквалайзер, громкость самопрослушивания, 3D-звук и многое другое, чтобы ваши беспроводные наушники звучали именно так, как вы хотите. Вы можете изменить настройки звука для гарнитуры с помощью консоли PlayStation®5 или драйвера PlayStation Link™ для PC.

Настройки звука консоли PS5 >

Настройка 3D-звука >

Настройки звука для драйвера PS Link >

- Настройки эквалайзера и громкости самопрослушивания сохраняются в наушниках после того, как вы настроите их. Если вы подключите наушники к другим устройствам, они сохранят те же настройки.

Как использовать аудиофокус >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как настроить громкость PlayStation Link на беспроводных наушниках PULSE Explore

На верхней части обоих наушников имеется кнопка регулировки громкости. Используйте любую из них для увеличения или уменьшения громкости PlayStation Link™.

Используйте тактильную точку на кнопке регулировки громкости с отметкой «+», чтобы регулировать громкость, не снимая наушников.

Вы также можете регулировать громкость звука на консоли PS5 с помощью меню **Звук** в центре управленияили на PC с помощью быстрого меню драйвера PS Link.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как использовать микрофон на беспроводных наушниках PULSE Explore

Оба наушника оснащены микрофоном, расположенным в верхней части наушника, который можно использовать для голосового общения.

Чтобы быстро отключить микрофоны на наушниках, нажмите кнопку отключения звука на беспроводном контроллере DualSense™ или DualSense Edge™.

- Настройки микрофона можно регулировать на консоли PlayStation®5 с помощью меню **Звук** в центре управления или на PC с помощью быстрого меню драйвера PS Link.

Доступ к настройкам звука >

Настройка параметров микрофона консоли PS5 >

Настройки звука для драйвера PS Link >

- Если оба наушника-капельки подключены через PS Link, используется микрофон левого наушника.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как получить доступ к управлению звуком на беспроводных наушниках PULSE Explore

Чтобы воспользоваться значком быстрого доступа к меню управления **звуком** в центре управления, быстро нажмите кнопку PlayStation Link три раза на любом из наушников.

Настройка звука на консолях PS5 >

- Если на вашем PC установлен драйвер PS Link, вы можете открыть быстрое меню, трижды нажав кнопку PS Link.

Настройки звука для драйвера PS Link >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

О нас ×

О SIE

Карьера

PlayStation Studios

PlayStation Productions

Компания

История PlayStation

Продукты +

Ценности +

Поддержка +

Ресурсы +

Подключение +

Sony Interactive

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как изменить настройки устройств PlayStation Link

Узнайте, как изменить настройки беспроводной гарнитуры PULSE Explore™ и беспроводных наушников PULSE Explore™ на консоли PlayStation®5.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

01 На начальном экране выберите **Настройки** > **Аксессуары**.

02 Выберите **Гарнитура**, чтобы проверить или изменить настройки звука:

Версия программного обеспечения устройства
Проверьте версию программного обеспечения устройства.

Изменение имени устройства
Назовите свое устройство так, как вам нравится, и переименуйте его позже.

Сброс устройства PS Link
Сбросьте все настройки устройства, например настройки ввода и выхода звука.
При этом устройство не будет отсоединено от консоли PS5.

Знакомство
Повторно просмотрите приветственный экран для своего устройства.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом (устройство PS Link)
Проверьте лицензию на программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Обновление программного обеспечения PS Link
Обновите программное обеспечение устройства PS Link и USB-адаптера. Убедитесь, что оба устройства обновлены до последней доступной версии.

- Эти настройки отображаются только для того пользователя, которому назначено устройство.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

О нас

О SIE
Карьера
PlayStation Studios
PlayStation Productions

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как устранить проблемы с беспроводными наушниками PULSE Explore

Узнайте, как сбросить настройки беспроводных наушников PULSE Explore™, и о других способах устранения неполадок.

- Сброс наушников
- Сброс зарядного футляра
- Синхронизация наушников и зарядного футляра

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Настройки

Отклонить

Принять

Как сбросить настройки беспроводных наушников PULSE Explore

Если у вас возникли проблемы с наушниками-капельками, попробуйте сбросить их настройки. Сброс не повлияет на регистрации PlayStation Link™ и Bluetooth, а также на настройки звука.

01 Извлеките оба наушника из зарядного футляра.

02 Нажмите и удерживайте кнопку PlayStation Link™ на одном из наушников не менее 12 секунд.

03 Повторите это действие с другим наушником.

04 Верните оба наушника в футляр.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как сбросить настройки зарядного футляра

Если у вас возникли проблемы с футляром, попробуйте сбросить его настройки. Сброс настроек не повлияет на регистрации PS Link и Bluetooth, а также на настройки звука.

01 Убедитесь, что оба наушника находятся в зарядном футляре.

02 Быстро нажмите кнопку PS Link на футляре.

03 Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре не менее 12 секунд.

04 Отпустите кнопку PS Link, когда индикатор перестанет мигать.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как синхронизировать беспроводные наушники PULSE Explore и зарядный футляр

Если возникли проблемы с синхронизацией наушников и зарядного футляра, индикатор статуса на футляре мигает красным. Это может быть вызвано следующими ситуациями:

- Вы получили новые или запасные наушники от службы поддержки PlayStation.
- У вас есть два комплекта беспроводных наушников, и вы забыли, какой футляр от каких наушников.

Для устранения проблемы может потребоваться синхронизировать наушники и футляр. При этом удаляются все регистрации PS Link и Bluetooth, а также настройки звука.

01 Убедитесь, что оба наушника находятся в зарядном футляре.

02 Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре в течение 8 секунд.
Индикатор на корпусе мигает красным, затем зеленым, затем фиолетовым, затем синим.

03 Снова нажмите и удерживайте кнопку PS Link на футляре в течение еще 8 секунд.

04 Снова зарегистрируйте наушники на PS Link и/или устройстве (устройствах) Bluetooth и проверьте, устранены ли проблемы синхронизации.

Регистрация с адаптером >

Регистрация Bluetooth >

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Как сбросить настройки адаптера USB PlayStation Link

Сбросьте настройки адаптера USB PlayStation Link™, если хотите удалить все подключения PS Link.

Сбросить настройки адаптера USB PS Link™ можно через любой разъем USB для зарядки, соответствующий разъему на вашем адаптере.

01 Убедитесь, что устройство с разъемом USB включено, например, консоль PlayStation®5 или PC/Mac.

02 Вставьте адаптер USB в разъем USB на устройстве.

03 Нажмите и удерживайте кнопку PS Link на адаптере USB в течение 30 секунд.

04 Убедитесь, что настройки адаптера успешно сброшены, проверив, подключились ли к адаптеру все ранее зарегистрированные устройства PS Link. Если они не подключаются автоматически, сброс настроек был выполнен успешно. Если они автоматически подключаются, сброс настроек не удался.

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

Нужна помощь?

Свяжитесь со специалистами нашей службы поддержки

Обратитесь в службу поддержки PlayStation

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**

© 2026 Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE)
Все материалы, названия игр, торговые наименования и/или внешний вид товара, товарные знаки, иллюстрации и связанные с ними изображения являются товарными знаками соответствующих владельцев и/или сохраняют за ними их авторское право. Все права сохранены. Больше информации

Sony Interactive Entertainment использует файлы cookie для персонализации использования сайта и рекламы на данном веб-сайте и веб-сайтах сторонних компаний, сбора аналитических данных, улучшения производительности сайта, а также для предоставления возможности отправки публикаций в социальные сети. Для получения дополнительной информации или изменения настроек **см. нашу Политику в отношении файлов cookie.**