Инструкция к Яндекс Станции Лайт 2 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Где купить
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Музыка
- Динамики и микрофоны
- Видео
- Фронтальный экран
- Подключение
- Переносимость
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Дополнительно

Расцветки

Станция Лайт 2 с часами | **Станция Лайт 2 без часов**


Фиолетовый


Синий


Розовый


Зеленый


Коралловый


Серый

Где купить

Купить Станцию Лайт 2 с часами или без часов можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Размеры и вес


Высота: 65 мм

Диаметр: 90 мм

Масса нетто: 350 г

Задать вопрос

Кнопки и порты



1. Кнопки управления громкостью
2. Кнопка Алисы
3. Кнопка отключения микрофонов
4. Порт питания

Подробнее об управлении кнопками

Кнопка Алисы может слегка отличаться внешне в зависимости от версии колонки.

Музыка

Объединение в стереопару	Да
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth
Трансляция на внешние устройства	Нет

Динамики и микрофоны

Динамики	1 широкополосный динамик, 44,5 мм
Суммарная акустическая мощность	6 Вт
Диапазон частот	120–16 000 Гц
Микрофоны	• 2 шт. • Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции Лайт 2, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Фронтальный экран

Только у версии с часами (YNDX-00026).

Монохромный LED-дисплей с часами и эмоциями, 36 сегментов. Подробнее про эмоции Алисы.

Яркость экрана можно настроить, а часы на нем — выключить.

Подключение

Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	4.2/5.0, BLE

Переносимость

Для Станции Лайт 2 разработан специальный портативный аккумулятор, который крепится ко дну колонки и позволяет переносить ее в другое место. Акку не планируется.

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

В базовой версии поддерживаются русский, казахский, узбекский и турецкий языки. Подробнее.

Ассистент понимает английский язык и отвечает на нем так же хорошо, как на русском — без дополнительных опций.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	5 В
номинальный ток	0,35 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции Лайт 2 и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Лайт 2 доступна только и
или iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Лайт 2
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Инструкции
- Стикеры

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Дополнительно

Станция Лайт 2 с часами **Станция Лайт 2 без часов**

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия
- Информация об использовании сторонних компонентов

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Станция Мини 3

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   > А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

> Что делать, если баннер в приложении не появился?

> Что делать, если колонка не включается?

> Что делать, если колонка не подключается к интернету?

> Как подключить Станцию к другому аккаунту?

> У меня проблема с устройством по подписке

> У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

> Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?

> Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?

> Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

> Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?

- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок	1 нажатие	●
Отключить будильник	1 нажатие	●
Выключить таймер	1 нажатие	●
Активировать Алису	Удержание 3 с	▬
Отключить микрофоны	1 нажатие	●
Включить Bluetooth	4 нажатия	●●●●
Перевести колонку в режим настройки	Удержание 5 с	▬

Музыка

Запустить музыку	1 нажатие	●
Пауза/продолжить	1 нажатие	●
Следующий трек	Смахивание вправо	→
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	Смахивание влево	←
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	Смахивание влево	←

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Увеличить громкость	1 нажатие	●
Постепенное увеличение громкости	Удержание 0,5 с	▬
Уменьшить громкость	1 нажатие	●
Постепенное уменьшение громкости	Удержание 0,5 с	▬

Задать вопрос

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции Лайт 2

Актуально для:

Лайт 2

Подсветка на верхней панели Станции Лайт 2 показывает состояние устройства и чем именно сейчас занята Алиса.

При регулировке громкости кнопками цвет индикатора меняется от зеленого (тихо) до красного (громко).

Задать вопрос

Цвет		Состояние Станции Лайт 2
	Подсветка не горит	Станция Лайт 2 не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или 3 секунды удерживайте кнопку Возможно, Станция Лайт 2 отключена от блока питания. Проверьте кабель.
	Белый	Станция Лайт 2 находится в режиме настройки.
	Фиолетовый	Станция Лайт 2 запускается или уже активирована, и Алиса слушает вас.
	Мигающий фиолетовый	Сработало напоминание.
	Вращающийся фиолетово-голубой	Подключена опция Алиса Плюс. Станция Лайт 2 обрабатывает вашу команду.
	Фиолетово-голубое мерцание	Подключена опция Алиса Плюс. Алиса: • слушает вас; • отвечает на вопрос.
	Синий	Станция Лайт 2 воспроизводит музыку, которая транслируется с другого устройства через Bluetooth.
	Мигающий синий	Станция Лайт 2 в режиме настройки Wi-Fi или Bluetooth.
	Мигающий голубой	Поступил звонок на Станцию Лайт 2.
	Пульсирующий голубой	Станция Лайт 2 в режиме сброса настроек до заводских, Алиса ждет звуков настройки.
	Вращающийся голубой	Принят вызов на Станцию Лайт 2, идет разговор.
	Зеленый	Установлен стандартный уровень громкости.
	Мигающий зеленый	Сработал будильник или таймер. Если на Станции Лайт 2 с LED-экраном установлен будильник, в правом верхнем углу часов появляется то
	Пульсирующий зеленый	Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?»
	Желтый	• Установлен уровень громкости выше стандартного. • Станция Лайт 2 в режиме сброса настроек до заводских. • Станция Лайт 2 работает в режиме радионяни.
	Красный	Отключены микрофоны  или установлен высокий уровень громкости.
	Мигающий красный	Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах и Станцию Лайт 2 или настройте подключение заново.
	Медленно мигающий красный	Потеряна связь с другими колонками при совместном проигрывании музыки.

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Лайт 2

Актуально для:

Лайт 2



Чтобы настроить Станцию Лайт 2 заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее пять секунд, пока подсветка Станции Лайт 2 не замигает голубым. Дождитесь мом
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Лайт 2». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в прило

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Лайт 2
- Привязать Станцию Лайт 2 к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Использовать портативную колонку вне зоны действия домашнего Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции Лайт 2

Актуально для:

Лайт 2

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции Лайт 2.



Чтобы сбросить настройки Станции Лайт 2:

1. Отключите адаптер питания Станции Лайт 2.
2. Нажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская ее, снова подключите к Станции адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку отключения микрофонов 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым цветом. После этого отпустите кнопку активации.
4. Дождитесь приветствия Алисы и следуйте ее подсказкам для активации и обновления колонки.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции Лайт 2
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции Лайт 2

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос