Инструкция к Dyson Supersonic r на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Фен Dyson Supersonic R Pro HD18 Vinca Blue /Topaz Orange →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

supersonic r

Фен Dyson Supersonic r™

Руководство пользователя




Содержание

В комплекте
Функции
Начало работы
Использование фена
Уход за устройством


dyson

В комплекте




Фен Dyson Supersonic r™
Профессиональный фен Dyson для превосходной укладки[1] и салонного эффекта. Разработан как самый легкий[2] и самый маленький[3] фен в линейке. В комплект входят пять интеллектуальных насадок.


Дополнительные насадки можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz




Мощная воздушная насадка




Профессиональная насадка концентратор



Насадка для бережного высушивания волос




Разглаживающая насадка



Насадка для непослушных волос

1. По сравнению с феном Dyson Supersonic™ . 2. По сравнению с феном Dyson Supersonic™ . Рассчитано на основе массы тела. 3. По сравнению с феном Dyson Supersonic™ .

Функции



Включение/ выключение питания


Скорость воздушного потока
Три режима скорости.

Контроль температуры
Четыре точные настройки температуры, включая кнопку подачи холодного воздуха, для более длительной фиксации укладки.


Светодиод очистки фильтра
Мигает, когда фильтр нуждается в очистке.

Начало работы


Достаньте устройство из коробки




Подключите устройство к сети
Чтобы фен работал, перед включением прибора необходимо установить насадку.




Мощная воздушная насадка
Создает мощный поток воздуха для быстрой сушки волос.




Профессиональная насадка концентратор
Направляет воздух именно туда, где он нужен.




Насадка для бережного высушивания волос
Равномерно распределяет и сглаживает поток воздуха, обеспечивая более щадящее воздействие на кожу головы.[1]



Разглаживающая насадка
Помогает доставить больше ионов[2] для уменьшения пушистости и гладкого, естественного результата.



Насадка для непослушных волос
Притягивает длинные волосы и скрывает выбившиеся пряди на готовых укладках благодаря эффекту Коанда.[3]




1. По сравнению с Dyson Supersonic r™ Мощная воздушная насадка. 2. По сравнению с феном Dyson Supersonic™. 3. Для использования на сухих и прямых волосах.

Использование фена

Настройки
Интеллектуальные насадки предварительно настроены на оптимальный диапазон воздушного потока и температуры, а также распознают последнюю использованную настройку с помощью функции обучения насадок.

Светодиоды
Цвета светодиодов обозначают четыре возможных режима нагрева и три режима воздушного потока.

Воздушный поток




Быстрый

Средний

Мягкий

Температура



Высокий

Средний

Низкий

Прохладный

Диагностика
Желтый мигающий светодиод:
Ваш фильтр нуждается в очистке.


Белый мигающий светодиод:
Фильтр либо отсутствует, либо установлен неправильно. Для работы фена убедитесь, что фильтр установлен правильно.

Мигают бело-синие светодиоды:
Насадка не установлена. Ваше устройство не будет работать без насадки.



Все три белых светодиода мигают:
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы сбросить ошибку.

Все три красных светодиода мигают:
Выключите устройство, выньте вилку из розетки и отсоедините ее от электросети. Затем вставьте вилку обратно в розетку, включите вилку в розетку и снова включите устройство.




Все белые и красные светодиоды мигают одновременно:
Свяжитесь с Dyson на сайте www.shop-dyson.kz

Чтобы узнать, как очистить фильтр, следуйте инструкциям или посмотрите видео по адресу www.shop-dyson.kz


Уход за устройством

Очистка фильтра
Чтобы поддерживать оптимальную производительность фена, очищайте фильтр, когда об этом сигнализирует мигающий желтый светодиод или если вы чувствуете уменьшение воздушного потока. Белый индикатор мигает, если фильтр отсутствует или установлен неправильно.


Шаг 1
Перед чисткой фильтра отключите устройство от электросети и дайте ей остыть.




Шаг 2
Снимите корпус фильтра, сдвинув шнур питания вниз и открыв разъем.




Шаг 3
Отодвиньте две части фильтра, чтобы отделить их друг от друга.




Шаг 4
Удалите с сетчатого фильтра крупный мусор, например пряди волос или крупные частицы пыли.




Шаг 5
Промойте обе части фильтра под струей теплой воды.




Шаг 6
Используя небольшое количество очищающего шампуня размером с горошину, аккуратно потрите внешнюю поверхность внутреннего фильтра небольшими круговыми движениями. Затем слегка потрите внутреннюю часть внутреннего фильтра движениями вверх и вниз, прежде чем сполоснуть.




Шаг 7
Посмотрите на свет, чтобы убедиться в отсутствии остатков мусора или грязи.




Шаг 8
Сдавливающим движением аккуратно выжмите насухо внутреннюю часть фильтра сухим бумажным полотенцем.



Шаг 9
Прежде чем продолжить, дайте обоим фильтрам полностью высохнуть.



Шаг 10
Вставьте внутренний фильтр обратно в каркас, затем откройте его по линии разъема и установите обратно в устройство до щелчка.



Мигает белый светодиод:
Фильтр либо отсутствует, либо установлен неправильно.
Для работы фена убедитесь, что фильтр установлен правильно.

Чтобы узнать, как чистить и обслуживать устройство, посетите www.shop-dyson.kz

