Инструкция к JBL Sense Lite на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники JBL Sense Lite →
Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

QUICK START GUIDE





SENSE LITE

JBL by HARMAN

BC

WHAT'S IN THE BOX





SCAN ME

APP



JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

HOW TO WEAR



FIRST TIME USE




POWER ON & CONNECT



ON

Fast Pair

Others




Choose "JBL Sense Lite" to connect.


Android™



* Compatible with Android phones running 6+




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

DUAL CONNECT + SYNC




Stereo mode





Mono mode

MULTI-POINT CONNECTION



CONTROLS







● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL SENSE LITE to JBL Headphones app.

POWER OFF





FACTORY RESET




Tap × 2 Hold (5s)

DO MORE WITH THE APP









JBL HEADPHONES


CHARGING





10MIN = 3H


LED BEHAVIORS



BT connecting

BT connected

BT not connected



Low battery

Charging

Fully charged

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	SENSE LITE
Sürücü boyutu:	18 mm x 11 mm Dynamic Driver
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Kulaklık:	Bileşen başına 9,5 g (birleşik 19 g) / bileşen başına 0,0209 lbs (birleşik olarak 0,0418 lbs)
Şarj kutusu:	64,5 kg / 0,1422 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum iyon pil (55 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum iyon pil (560 mAh / 3,85 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra 2 saat
BT açıkken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
Konuşma süresi:	5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	86 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	90 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.4
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Для подключения выберите «JBL Sense Lite».

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим

Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Bixby / Siri® / Прочее

Коснитесь 1 раз |

Коснитесь 2 раза |

Коснитесь 3 раза |

Удерживайте (2 сек)

* Откройте для себя дополнительные элементы управления, подключив наушники JBL SENSE LITE к приложению JBL Headphones.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза |

Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не установлено

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	SENSE LITE
Размер мембраны:	18 mm x 11 mm Dynamic Driver
Источник питания:	5 В ⎓ 1 A
Наушники:	9,5 г/шт. (19 г в комплекте) / 0,0209 фунта/шт. (0,0418 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	64,5 г / 0,1422 фунта
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (55 мА ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный аккумулятор (560 мА ч / 3,85 В)
Время зарядки:	2 ч после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT:	до 8 ч
Время разговора:	До 5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц — 20 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	86 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	90 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.4
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц - 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C