Инструкция к очистителю воздуха Dyson TP12 Purifier Cool на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx (TP12) User manual (EN), dyson.co.uk

Купить Очиститель воздуха Dyson TP12 Purifier Cool White/Gold →


Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

purifier cool PC2

De-NOx

Руководство пользователя

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01



Содержание

Сборка
Начало работы
Приложение MyDyson™
Подключение к умному дому
Питание и мониторинг
Меню информации
Режим Auto
Скорость и направление потока
Осцилляция
Ночной режим и таймер сна
Замена фильтров HEPA+K-Carbon и каталитического фильтра
Сброс срока службы фильтра HEPA+K-Carbon
Уход за прибором

dyson

Сборка

Вынимайте прибор из коробки двумя руками, держа за основание.

Не поднимайте прибор за кольцевой усилитель.


Собирайте прибор с фильтрами из комплекта.

Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx
В комплекте — постоянный каталитический фильтр и фильтр HEPA+K-Carbon.

Вставьте каталитический фильтр на место в приборе.

Вставьте фильтр HEPA+K-Carbon во внешний кожух и установите на основание.


Плотно прижмите, чтобы оба внешних кожуха встали на место со щелчком.




Начало работы

Положите пульт на верх прибора кнопками вниз.

Включите в сеть и нажмите кнопку включения.





Подключение к приложению MyDyson™

Приложение MyDyson™ даёт полный контроль: пошаговая настройка и поддержка, управление работой очистителя и расписанием, наглядный мониторинг качества воздуха и автоматические обновления ПО.

Скачайте приложение MyDyson™ из App Store или Google Play.

Откройте приложение и создайте учётную запись, следуя подсказкам на экране.

Apple и логотип Apple — товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.
App Store — знак обслуживания Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах.
Google Play и логотип Google Play — товарные знаки Google Inc.

Робот Android воспроизведён или изменён на основе работы, созданной и распространяемой Google, и используется на условиях лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

Подключение к умному дому

Amazon Alexa
Попросите Alexa включить навык Dyson, чтобы управлять очистителем или очистителем-увлажнителем. Настройте сценарий для совместной работы с другими устройствами дома.

Google Assistant
Управляйте всеми подключёнными очистителями через Google или настройте сценарий, чтобы прибор работал вместе с другими устройствами дома. Просто скажите «Hey Google».

Siri
Подключите приборы Dyson к Быстрым командам Siri и управляйте ими голосом с устройства Apple.

Питание и постоянный мониторинг

Вкл./ожидание
Нажмите кнопку «Вкл./ожидание» на очистителе или пульте, чтобы остановить прибор. Он продолжит следить за качеством воздуха.

Постоянный мониторинг
По умолчанию постоянный мониторинг выключен. После включения он работает, пока вы его не выключите.

При включённом постоянном мониторинге очиститель собирает данные о качестве воздуха, температуре и влажности и показывает их на ЖК-экране и в приложении MyDyson™.

Чтобы включить его, нажмите и удерживайте кнопку режима Auto на пульте 5 секунд. ЖК-экран покажет, включён мониторинг или выключен.

Wi-Fi
По умолчанию Wi-Fi включён. Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./ожидание» на приборе 5 секунд.

Меню информации



Нажимайте эту кнопку, чтобы листать данные, которые отслеживает очиститель Dyson.

Качество воздуха, температура, влажность и состояние фильтров показываются на ЖК-экране.

Если качество воздуха ухудшилось из-за определённого загрязнителя, на ЖК-экране появится его значок.

Качество воздуха — 12 секунд
График текущего качества воздуха за последние 12 секунд.



Твёрдые частицы (PM10)
Более крупные микрочастицы до 10 мкм во вдыхаемом воздухе: пыль, плесень, пыльца.



Диоксид азота и другие окисляющие газы
Потенциально вредные газы от горения — например, газа при готовке и выхлопов автомобилей.



Влажность в помещении
Количество водяного пара в воздухе, в процентах.



Формальдегид (HCHO)
Распространённый загрязнитель в помещениях. Годами выделяется из мебели, напольных покрытий и клея.



Твёрдые частицы (PM2.5)
Микрочастицы размером до 2,5 мкм во вдыхаемом воздухе: дым, бактерии, аллергены.



Летучие органические соединения
ЛОС — обычно запахи, которые могут быть вредны. Источники: чистящие средства, краски, мебель.



Температура в помещении
Следите за температурой, чтобы поддерживать комфорт.



Фильтры
Оставшийся срок службы фильтров на ЖК-экране; подскажет, когда их менять.



Wi-Fi
Текущее состояние подключения к сети Wi-Fi.



Режим Auto



Включите режим Auto, и встроенные датчики будут сами настраивать работу прибора по качеству воздуха.

Качество воздуха: прибор приостановит работу, когда целевое качество воздуха будет достигнуто, и снова включится, когда оно ухудшится.

Скорость потока: скорость растёт, пока не будут достигнуты целевые качество воздуха и температура.

Скорость и направление потока



Нажимайте кнопку скорости потока, чтобы увеличить или уменьшить скорость.

Нажмите кнопку направления потока, чтобы переключить поток вперёд или назад.

Меняйте направление потока, как вам удобно.

Выберите режим вентилятора: поток вперёд для очистки и охлаждения.

Осцилляция



Нажимайте кнопку осцилляции, чтобы распределять воздух по комнате и переключать угол поворота от 0° до 350°.

Настройте осцилляцию в приложении MyDyson™.

Ночной режим и таймер сна



В ночном режиме очиститель продолжает следить за качеством воздуха и реагировать на него, но работает только на самых тихих настройках, а ЖК-экран приглушён.

Нажимайте кнопку ночного режима и таймера сна, чтобы листать варианты таймера.

Замена фильтров HEPA+K-Carbon и каталитического фильтра

Перед заменой фильтра выключите очиститель и отключите его от сети.

Оставшийся срок службы фильтров показан на экране; он подскажет, когда менять немоющиеся фильтры. Нажмите кнопку информации на пульте или посмотрите в приложении MyDyson™.

После замены сбросьте срок службы фильтра на приборе.

Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx
В комплекте — постоянный каталитический фильтр и фильтр HEPA+K-Carbon.


Каталитический фильтр менять не нужно.

Чтобы заменить фильтр HEPA+K-Carbon, нажмите кнопки по бокам прибора — внешний кожух откроется. Нажмите на защёлки и выньте фильтр.

Вставьте новый фильтр во внешний кожух, чтобы защёлки встали на место со щелчком.

Установите внешние кожухи на прибор и плотно прижмите, чтобы оба надёжно встали на место со щелчком.

Включите прибор в сеть и сбросьте срок службы фильтра.




Сброс срока службы фильтра HEPA+K-Carbon

После замены фильтра обязательно сбросьте срок его службы.

Сброс срока службы фильтра HEPA+K-Carbon
Нажмите и удерживайте кнопку ночного режима на пульте.

Дисплей прибора начнёт обратный отсчёт от пяти, срок службы фильтра сбросится — прибор готов к работе.



Уход за прибором

Чтобы очиститель Dyson всегда работал наилучшим образом, регулярно чистите его и проверяйте на засоры.

Чистка прибора
Если прибор запылился, протрите его влажной безворсовой тканью.

Проверьте, нет ли засоров во входных отверстиях фильтра и в узкой щели внутри кольцевого усилителя.

Удалите пыль и мусор мягкой щёткой.

Не используйте для чистки моющие средства и полироли.

Коды ошибок
Если прибор показывает код ошибки, выключите и снова включите его. Если ошибка не исчезла, обратитесь в службу поддержки Dyson.

Поддержка — в приложении MyDyson™ или на сайте:
www.dyson.co.th/en-TH/products/air-purifiers/purifier-cool-pc2-de-nox/owners