Инструкция к Anker soundcore Space One на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

soundcore



soundcore Space One

USER MANUAL

ПРИЛОЖЕНИЕ



GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.


Скачайте приложение soundcore, чтобы переключать режимы окружающего звука, настраивать параметры эквалайзера, обновлять прошивку и исследовать больше возможностей. Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.

НОШЕНИЕ




Носите наушники так, чтобы буква «L» находилась со стороны левого уха, а буква «R» – со стороны правого уха. Отрегулируйте длину оголовья, чтобы наушники удобно сидели.

ЗАРЯДКА




Полностью высушите порт USB перед зарядкой.
Не включайте наушники во время зарядки.
Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированный зарядный кабель и зарядное устройство USB-C.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ




Автоматическое сопряжение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения Bluetooth при первом подключении. Выберите "**soundcore Space One**" в списке Bluetooth на вашем устройстве для подключения.
Google Fast Pairing: наслаждайтесь мгновенным подключением к вашему смартфону Android (на базе Android 6.0 и выше) через Fast Pair, включенный Google.
Для ручного входа в режим сопряжения Bluetooth, когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд для сопряжения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ




Наушники могут быть подключены к двум устройствам одновременно.
Подключив наушники к первому устройству, дважды нажмите кнопку питания, чтобы выполнить сопряжение наушников с другим устройством.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ



В приложении Soundcore перейдите в настройки и выберите "Двойное подключение" > "Включить двойное подключение" > "Подключить новое устройство".

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ




Вы можете включить режим Normal в приложении soundcore.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

	Переключение режимов звучания окружающей среды (ANC / Прозрачность)	NC	Нажмите один раз
	Включить/выключить		Нажмите и удерживайте 3 секунды
	Воспроизведение / пауза		Нажмите один раз
	Следующая композиция	+	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Предыдущая композиция	−	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Увеличение / уменьшение громкости	+/−	Нажмите один раз
	Ответить / завершить вызов		Нажмите один раз
	Отклонить звонок		Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Отключить или включить микрофон		Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Активируйте голосового помощника		Нажмите и удерживайте 2 секунды


ШУМОПОДАВЛЕНИЕ



Для уменьшения фонового шума переключитесь на режим шумоподавления (по умолчанию) с помощью кнопки NC и настройте его в приложении soundcore.

- Адаптивная система шумоподавления: автоматически настраивает уровень подавления шума для различных сценариев.
- Пользовательская система шумоподавления: установите уровень шумоподавления вручную.


РЕЖИМ ОТКРЫТЫХ НАУШНИКОВ



Чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг, слушая музыку, переключитесь в режим прозрачности через кнопку NC и настройте его в приложении soundcore.

- Пользовательский режим прозрачности: установите уровень прозрачности вручную.


ЛЕГКИЙ ЧАТ



Режим Easy Chat автоматически снижает громкость музыки и усиливает голос человека, с которым вы разговариваете, чтобы вы могли общаться, не снимая наушники.


- Для активации Easy Chat удерживайте левую панель в течение 1 секунды, пока не услышите звук уведомления. Выключите этот режим, отпустив руку. (Включено в приложении)
- Easy Chat будет автоматически включаться, когда вы говорите, и выключаться, когда вы перестаете говорить в течение 5 секунд. (Бета-версия включена в приложении)

ОБНАРУЖЕНИЕ НАУШНИКА В УХЕ




Автоматически остановить воспроизведение музыки при снятии наушников, наденьте их снова, чтобы продолжить. Вы можете включить функцию определения ношения в приложении soundcore.

ОБНАРУЖЕНИЕ НАУШНИКА В УХЕ



LDAC




Включите LDAC в приложении Soundcore для более высококачественного звука.
Только доступно на устройствах, работающих на Android 8.0 или более поздней версии.

LDAC

- Чтобы получить звук качества LDAC, используйте устройства под управлением Android 8.0 или более поздней версии.
- LDAC обеспечивает более качественный звук, увеличивает потребление энергии и сокращает время воспроизведения.
- Включите LDAC в среде с низким уровнем помех, чтобы соединение Bluetooth было стабильным.


1. Зайдите в настройки в приложении soundcore.
2. Выберите «Режим звучания».
3. Выберите "Preferred audio quality" (Предпочтительное качество звука), чтобы перейти к кодеку LDAC.
4. Вы получите уведомление о том, что наушники не поддерживают LDAC при подключении к двум устройствам. Выберите «Включить», чтобы продолжить.
5. Переключение аудиокодеков занимает около 10 секунд. Вам может потребоваться обновить прошивку наушников, если доступна новая версия прошивки.

ПРОВОДНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ




Воспроизводите звук с внешнего устройства, подключив 3,5 мм кабель AUX. Проводное прослушивание автоматически отключит режим Bluetooth.

СБРОС




При возникновении проблем с подключением или с функциями может потребоваться перезагрузка наушников. Сначала удалите историю сопряжений в вашем списке устройств Bluetooth. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки увеличения громкости и питания в течение 5 секунд, пока светодиод не мигнет красным три раза.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ



-☼-	Мигает белым
-☼-	Мигает красным
-☼-	мигает синим
•	Горит синим
•	Индикатор отключен

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ



Вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении наушников к приложению. Наушники должны быть включены и подключены к устройству, пока не будет завершено обновление прошивки. Во время обновления избегайте выполнения каких-либо действий и обеспечьте хороший доступ в Интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 V ⎓ 0,58 A
Номинальная мощность выходного сигнала	10 мВт
Емкость аккумулятора	580 мАч
Время зарядки	2 ч
Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении)	Вплоть до 55 часов
Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении)	Вплоть до 40 часов
Размер динамика	40 мм
Частотная характеристика	20 Гц–20 кГц
Импеданс	16Ω
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	15 м