Инструкция к Anker soundcore Motion X500 на русском


Инструкция производителя на русском языке.

Купить Портативная колонка Anker Soundcore Motion X500 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

soundcore Motion X500 Руководство пользователя (A3131)


Краткий обзор



1	Ручка	5	Кнопка уменьшения громкости
2	Кнопка питания	6	Кнопка Воспроизведения/Паузы
3	Кнопка Bluetooth	7	Кнопка увеличения громкости
4	Кнопка переключения EQ	8	Порт зарядки USB-C


Зарядка вашего динамика

Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированные кабель и зарядное устройство USB-C.



	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
	Постоянный красный	Зарядка
	Постоянный белый.	Полностью заряженный

Включение/выключение



	Нажмите	Включение питания
	Постоянный белый.	
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Выключить питание
	Выключить свет	


- Колонка автоматически отключается через 20 минут, если к ней не подключено ни одно устройство.
- Вы также можете установить время автоматического выключения в приложении soundcore.

Использование колонки

Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите "soundcore Motion X500" из списка Bluetooth для

подключения.




	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth.
	Мигающий синий	Сопряжение Bluetooth
	Устойчивый голубой	Bluetooth Подключен

- Нажмите кнопку Bluetooth один раз для повторного перехода в режим сопряжения по Bluetooth.
- Колонка может одновременно воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства. Чтобы начать прослушивание с другого подключенного устройства, сначала приостановите воспроизведение на активном в данный момент устройстве.
- При каждом включении колонка будет автоматически подключаться к последнему подключенному устройству в зоне действия Bluetooth. Если этого не происходит, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентичных динамика soundcore могут соединяться друг с другом для стереозвука. Оба динамика могут воспроизводить одинаковый звук (один как левый канал, а другой – правый).

Подключите один динамик к смартфону, затем удерживайте кнопку Bluetooth на двух динамиках в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения TWS.



	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Войдите в режим сопряжения TWS.
	Мигающий белый	Сопряжение TWS
	Стабильный синий (динамик 1)	TWS Connected - Подключенные беспроводные стереонаушники.
	Стабильный белый (динамик 2)	


Для выхода из режима TWS нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth не менее 2 секунд.

Кнопки управления

	Нажмите	Включение питания
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Выключить питание
	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Войти / выйти из режима сопряжения TWS.
BASS	Нажмите	Включить / выключить усиление баса (BassUp).
−/+	Нажмите	Увеличить / Уменьшить громкость
▶II	Нажмите	Воспроизведение / пауза
	Нажмите дважды.	Следующий трек
	Нажмите три раза.	Предыдущий трек
	Нажмите	Ответить / Завершить звонок.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.	Отклонить вызов.

Переключить режимы эквалайзера

Нажимайте кнопку переключения режимов эквалайзера (EQ) повторно, чтобы переключать режимы эквалайзера.




	Индикатор светодиодной лампы	Режим эквалайзера
○	Белый	Пространственная динамика
●	Синий	Пространственная подпись
●	Индикатор не горит	soundcore Классика

LDAC

Чтобы получить звук качества LDAC, используйте устройства под управлением Android 8.0 или более поздней версии.


В приложении soundcore коснитесь значка Настройки > "Режим звука" > "Предпочитаемое качество звука".



- Переключение аудиокодеков занимает около 10 секунд. Вам может потребоваться обновить прошивку динамика, если доступна новая версия прошивки.
- LDAC обеспечивает более качественный звук, увеличивает потребление энергии и сокращает время воспроизведения.
- Включите LDAC в среде с низким уровнем помех, чтобы соединение Bluetooth было стабильным.

soundcore App

Скачайте приложение soundcore, чтобы расширить возможности динамиков.



GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Информация о продукте: Проверьте название продукта и версию программного обеспечения или прочитайте руководство пользователя.
Обновление прошивки: вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении колонки к приложению.
Состояние аккумулятора: отображает заряд аккумулятора колонки.
Регулировка уровня громкости: изменение уровня громкости в приложении без нажатия кнопок на колонке.
Настройки эквалайзера: в приложении вы можете выбрать из различных заранее заданных настроек эквалайзера, чтобы оптимизировать свой опыт прослушивания разных музыкальных жанров.
Установите время автоматического выключения: Установите время автоматического выключения. Динамик автоматически выключится, когда время истечет.

Голосовая подсказка: убрать или восстановить голосовую подсказку при включении/выключении.

Сброс

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости не менее 4 секунд, чтобы сбросить колонку.

Технические характеристики

Вход постоянного тока (DC)	5В ⎓ 3А
Емкость батареи	4900 мАч/7,3 В
Мощность аудиовыхода	40W
Динамик динамика	Полные диапазоны x3
Время зарядки	6 часов
Время воспроизведения (варьируется в зависимости от уровня громкости и музыкального контента)	До 12 часов
Водонепроницаемый уровень	IPX7
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон Bluetooth	100 м