Инструкция к HyperX Pulsefire FPS Pro на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Игровая мышь HyperX Pulsefire FPS PRO RGB Black →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS Pro™ с RGB-подсветкой




Номер по каталогу: HX-MC003B

Комплект поставки:

- Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS Pro™ с RGB-подсветкой



Обзор мыши:



A- Левая кнопка мыши

B- Правая кнопка мыши

C- Колесико мыши

D- Кнопка настройки DPI


E- Передняя кнопка

F- Задняя кнопка

G- Наклейки на мышь

H- Оптический датчик геймерского уровня

Подключение:



1- Подсоедините USB-разъем к компьютеру.

Функциональные клавиши:

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
Кнопка настройки DPI	Переключение преднастроек DPI. Значения по умолчанию: - 800 DPI (синий). - 1600 DPI (желтый). - 3200 DPI (зеленый).
Кнопка настройки DPI + колесико мыши	Переключение между профилями, встроенными в память: - Профиль 1: Прокрутка цветов - Профиль 2: Постоянно горит красным цветом - Профиль 3: Светодиодная подсветка отключена
Кнопка настройки DPI + кнопка Назад	Уменьшение яркости подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.
Кнопка настройки DPI + кнопка Вперед	Увеличение яркости подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.

ПО HyperX NGenuity:

Для настройки подсветки, игрового режима и макросов скачайте ПО HyperX NGenuity здесь: *hyperxgaming.com/ngenuity*.

См. дополнительную информацию о функциях в Руководстве по ПО HyperX NGenuity.

Сброс к заводским настройкам мыши:

При возникновении каких-либо проблем с мышью вы можете выполнить сброс к заводским настройкам. При этом вы потеряете свои индивидуальные преднастройки DPI и светодиодный профиль.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
Кнопка настройки DPI + колесико мыши **на 5 с**	Сброс к заводским настройкам мыши и всех настроек встроенной памяти.