Инструкция к Bang and Olufsen Beoplay H95 на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Наушники накладные Bang&Olufsen BeoPlay H95 →
Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Beoplay H95

User Guide
Betjeningsvejledning
Bedienungsanleitung
Guía del usuario
Mode d'emploi
Guida utente
ユーザーガイド
사용 설명서
Gebruikershandleiding
Guia do utilizador
Руководство пользователя
Användarhandbok
用户指南
使用者指南

BANG & OLUFSEN

ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Используйте приложение Bang & Olufsen для установки и настройки устройства, а также для работы с музыкальными функциями.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Переведите переключатель в положение ВКЛ, чтобы включить наушники. Для выключения переведите переключатель в положение ВЫКЛ. Наушники автоматически отключатся при отсутствии действий с ними в течение 15 минут. Beoplay H95 запоминает ранее подключенные устройства. При включении будет выполнена попытка повторного подключения к ранее сопряженным устройствам.

Чтобы активировать сопряжение по Bluetooth, переведите переключатель в верхнее положение и удерживайте в течение 2 секунд. Когда раздастся звуковой сигнал и индикатор начнет мигать синим, отпустите переключатель.

Наушники Beoplay H95 готовы к сопряжению с помощью приложения Bang & Olufsen или в настройках Bluetooth на вашем устройстве.


ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Работайте с наушниками с помощью алюминиевого сенсорного интерфейса с правой стороны и регуляторов на каждом наушнике.

Действие	Значение
Нажатие по центру	Воспр./пауза
Свайп вперед	Воспроизведение следующей дорожки
Свайп назад	Воспроизведение предыдущей дорожки
Поворот регулятора на правом наушнике	Регулировка громкости
Поворот регулятора на левом наушнике	Управление функцией активного шумоподавления и прозрачности звука

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ И ПРОЗРАЧНОСТЬ



Поверните регулятор на левом наушников, чтобы переключиться между режимами активного шумоподавлением и прозрачности.

Поверните регулятор назад, чтобы увеличить уровень шумоподавления, пока не услышите звуковой отзыв. Это значит, что достигнут максимальный уровень шумоподавления


Поверните регулятор вперед, чтобы увеличить уровень прозрачности и слышать окружающие звуки. Поворачивайте, пока не услышите звуковой отзыв, который означает, что достигнут максимальный уровень прозрачности.

Вы можете установить регулятор в среднее положение для работы в нейтральном режиме, на который укажет звуковой отзыв. Это означает, что режимы активного шумоподавления и прозрачности отключены.

Beoplay H95 поставляется с функцией адаптивного активного шумоподавления, которая автоматически подстраивается под условия окружающей среды.

Если вы не хотите использовать эту функцию, просто отключите ее в приложении Bang & Olufsen.


ВЫЗОВЫ



Используйте сенсорный алюминиевый регулятор на правом наушнике для управления вызовами.

Действие	Значение
Краткое нажатие	Прием вызова
Двойное касание	Завершение или отклонение входящего вызова


ХРАНЕНИЕ НАУШНИКОВ



Перед тем как положить наушники в футляр убедитесь, что слайдеры полностью выдвинуты, поверните амбушюры, чтобы они находились в одной плоскости и сложите их по направлению к оголовнику.

Внутри футляра для переноски есть место для кабеля с мини-разъемом, зарядного кабеля и адаптера для использования в самолете.

ЗАРЯЖАЕТСЯ



Зарядить наушники можно с помощью кабеля USB-C, который входит в комплект.

Вы можете пользоваться наушниками во время зарядки.

Полная зарядка Beoplay H95 занимает примерно 2 часа.

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор будет непрерывно гореть зеленым.

Если заряд батареи менее 10 %, индикатор загорится красным и раздастся звуковой сигнал.