Инструкция к Anker soundcore P20i на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Anker soundcore P20i →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ



GET IT ON Google Play


Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.


Скачайте приложение soundcore, чтобы получить дополнительные возможности, такие как игровой режим, поиск устройства, настройка эквалайзера, обновление встроенного ПО и многое другое. Если наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.
Нажмите на эту ссылку для загрузки: http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore

НОШЕНИЕ



Выберите амбушюры, которые лучше всего подходят для ваших ушей.


ЗАРЯДКА



- Полностью высушите наушники и зарядный порт USB-C перед зарядкой.
- Полностью зарядите оба наушника и зарядный футляр перед первым использованием.


1. Перед первым использованием оторвите изоляционную наклейку с наушников.
2. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.
3. Подключите зарядный футляр к источнику питания сертифицированным зарядным кабелем USB-C.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ




Откройте зарядный футляр и достаньте наушники из него. Она автоматически включится и войдет в режим сопряжения по Bluetooth.
Выберите soundcore R50i / P20i / P25i * в списке Bluetooth на вашем устройстве при первом подключении soundcore.
* Название устройства может отличаться в зависимости от региона.

СОПРЯЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ



Чтобы вручную войти в режим сопряжения по Bluetooth, достаньте наушники из футляра, а затем коснитесь и удерживайте сенсорные панели на обоих наушниках в течение 3 секунд.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



* Вы также можете настроить элементы управления в приложении soundcore.


		Воспроизведение сигнала с аудиовхода	**Монофонический режим**
	Воспроизведение / пауза	Нажмите дважды (R)	Нажмите дважды
	Предыдущая композиция	Нажмите и удерживайте 2 секунды (L)	/
	Следующая композиция	Нажмите и удерживайте 2 секунды (R)	/
	Ответить / завершить вызов	Нажмите дважды (L/R)	Нажмите дважды
	Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте 2 с (L/R)	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Активация программы голосового помощника	Нажмите дважды (L)	/

ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный футляр и закройте его.
Наушники автоматически выключатся через 30 минут, если они не подключены.

СБРОС



Сбросьте настройки, если наушники не могут соединиться друг с другом или с другими устройствами.
Сначала удалите историю сопряжений с вашего Bluetooth-устройства. Достаньте наушники из футляра. В течение одной минуты после включения наушников нажмите и удерживайте сенсорные панели на обоих наушниках в течение 10 секунд, пока не услышите звук уведомления.


СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ



Мигает белым

Горит белым светом

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ



Вы будете уведомлены, когда при подключении наушников к приложению будет обнаружена новая версия прошивки. Убедитесь, что наушники помещены в зарядный футляр, и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки. Во время обновления убедитесь, что наушники заряжаются и не осуществляйте никаких операций с ними.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В ⎓ 0,43А
Номинальная мощность выходного сигнала	5 мВт
Емкость аккумулятора	60 мАч × 2 (наушники); 430 мАч (зарядный кейс)
Время зарядки	До 2 часов
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого материала)	До 10 часов (до 30 часов с зарядным футляром)
Блок излучателя	Динамический излучатель 10 мм
Частотная характеристика	20Гц-20кГц

Импеданс	16 Ом
Степень влагозащиты (наушники)	IPX5
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	10m / 33ft

Служба поддержки



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (только для Ближнего Востока и Африки)
support@anker.com (Япония)



+1 (800) 988 7973 (США/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Великобритания)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Япония)
+86 400 0550 036 (Китай)
+82 02-1661-9246 (Корея)
+971 529750842 (Ближний Восток и Африка)
+971 8000320817 (ОАЭ)
+966 8008500030 (KCA)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Египет)
+61 3 8331 4800 (Австралия)
+90 (850) 460 14 14 (Турция)
+8 (800) 511-86-23 (Россия)
+91 18003138831 (Индия)