Инструкция к Marshall Heston 60 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Саундбар Marshall HESTON 60 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Marshall

HESTON 60 – TV SOUNDBAR

ПОЛНОЕ ОНЛАЙН-РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ

Двусторонняя панель управления 003

Задняя панель (со снятой крышкой) 004

Начало работы 005

Использование программируемой кнопки 006

Сопряжение с устройством Bluetooth 006

Подключение аудиоустройства (AUX) 006

Выбор источника звука 006

Использование кнопки управления мультимедийными устройствами 006

Изменение звукового режима 007

Подключение внешнего сабвуфера 007

Порт HDMI (eARC / ARC) 007

Подключение Heston 60 к Интернету 007

Коррекция под помещение 007

Воспроизведение через Spotify 008

Воспроизведение через Tidal Connect 008

Воспроизведение через Google Cast 008

Воспроизведение через Apple AirPlay 008

Воспроизведение через Airable 008

Чистка Heston 60 009

Режимы энергопотребления 009

Сброс настроек Heston 60 010

Устранение неполадок 011

ДВУСТОРОННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУССКИЙ



1 КНОПКА ВЫБОРА ИСТОЧНИКА

Нажмите кнопку «Источник» для выбора нужного источника аудиосигнала. Чтобы запустить сопряжение устройств по Bluetooth, выберите Bluetooth, затем нажмите на регулятор и удерживайте его нажатым.

2 УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Нажмите кнопку воспроизведения/паузы при работе через Bluetooth или Wi-Fi.

3 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Нажмите на правую или левую сторону для регулировки громкости.

4 ПРОГРАММИРУЕМАЯ КНОПКА

Нажмите кнопку для запуска предустановки. Кнопки можно настраивать в приложении Marshall.

5 КНОПКА И ИНДИКАТОР ЗВУКОВОГО РЕЖИМА

Нажимайте эту кнопку для переключения между звуковыми режимами.

BACK TO INDEX

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ (СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ) РУССКИЙ



1 ВЫХОД САБВУФЕРА (SUB OUT)

Используется для подключения активного сабвуфера для усиления басов (не входит в комплект).

2 ВХОД ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

Используйте входящий в комплект шнур питания для подключения Heston 60 к розетке.

3 ВЫХОД ПИТАНИЯ USB-C

Используется для зарядки или питания устройств с разъемом USB-C (параметры: 5 В/1 А).

4 HDMI (EARC/ARC)

Используется для подключения к eARC/ARC-совместимому порту HDMI на телевизоре.

5 ВХОД AUX 3,5 ММ

Позволяет подключать аудиоустройства с аналоговым выходом и стереоразъемом 3,5 мм.

BACK TO INDEX

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

НАЧАЛО РАБОТЫ

I. Размещение Heston 60 под телевизором

Разместите звуковую панель для телевизора на плоской поверхности и отцентрируйте ее относительно телевизора, оставив не менее 15 см свободного места сверху и по бокам.

Примечание. Если Heston 60 монтируется на стену, следуйте инструкциям для настенных кронштейнов в комплекте (отдельный документ).

II. Подключение к телевизору

Откройте дверцу на задней панели и подключите один конец кабеля HDMI к Heston 60, а другой — к порту HDMI с поддержкой eARC/ARC на телевизоре.

III. Подключение питания от сети

Подключите шнур питания к звуковой панели для телевизора и вставьте штепсель в розетку, после чего закройте дверцу на задней панели.

Важно! Обязательно убедитесь в том, что шнур питания, штепсель и звуковая панель подходят для использования в вашей сети питания и с вашей розеткой.

Внимание! Всегда сначала вытаскивайте штепсель из розетки и лишь затем отсоединяйте кабель от звуковой панели для телевизора.

IV. Присоединение логотипа Marshall и панели управления

Разместите магнитный логотип Marshall в центре на передней стороне Heston 60, затем разместите магнитную панель управления, так чтобы текст был позиционирован ровно.

V. Загрузка приложения Marshall

Загрузите приложение и завершите установку.

Приложение поможет вам настроить Wi-Fi, отрегулировать звук, создать предустановки и выбрать подходящий режим. Кроме того, приложение используется в качестве пульта дистанционного управления для Heston 60.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КНОПКИ

Нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение собственного списка композиций или трансляцию онлайн-радиостанции.

Предустановку можно сохранить в приложении Marshall. Альтернативный способ: нажмите и удерживайте программируемую кнопку в течение 2 секунд во время воспроизведения композиции через Spotify Connect или онлайн-радиостанции через Airable.

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH

Heston 60 можно подключить к двум устройствам Bluetooth одновременно; запоминаются не более 8 ранее сопряженных устройств. Находясь в радиусе действия, колонка попытается подключиться к последнему подключенному устройству.

I. С помощью кнопки «Источник» выберите Bluetooth.
II. Нажмите на эту кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет медленно мигать.
III. В списке Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио выберите Heston 60.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (AUX)

I. Подключите кабель с разъемом 3,5 мм (стерео) ко входу AUX на задней стороне звуковой панели.
II. Подключите другой конец кабеля к аудиовыходу источника аудиосигнала.
III. Все подключенные аудиоустройства Bluetooth должны быть поставлены на паузу.

Примечание. Аудиокабели не входят в комплект.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ЗВУКА

Нажмите кнопку «Источник» для выбора нужного источника аудиосигнала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Кнопка управления мультимедийными устройствами позволяет управлять воспроизведением музыки через Bluetooth или Wi-Fi.

I. Нажать однократно — запуск (приостановка) воспроизведения.
II. Нажать правый (левый) сегмент — переход к следующему (предыдущему) треку.
III. Удерживать нажатым правый (левый) сегмент — перемотка вперед (назад).

BACK TO INDEX

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВОГО РЕЖИМА

Нажимайте кнопку звукового режима для переключения между звуковыми режимами.

Music	Фирменный звук Marshall, идеально сбалансированный и настроенный. Лучший способ слушать музыку.
Movie	Звук с эффектом погружения и отличной пространственной четкостью для просмотра фильмов на большом экране.
Night	Приглушение громких звуков с сохранением четкости. Оптимальный режим для использования ночью, когда домочадцы уже спят.
Voice	Максимальная четкость диалогов — для тех случаев, когда вы не хотите пропустить ни единого слова.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО САБВУФЕРА

Heston 60 можно подключить к внешнему активному сабвуферу (не входит в комплект) для усиления низких частот. Проводной сабвуфер подключается с помощью кабеля RCA к порту SUB OUT на задней стороне звуковой панели.

Примечание. Инструкцию по подключению беспроводного сабвуфера Marshall Heston Sub 200 см. в его руководстве пользователя.

ПОРТ HDMI (EARC / ARC)

Служит для подключения Heston 60 к телевизору. Управление источником звука и настройками звука осуществляется через HDMI, что позволяет контролировать громкость звуковой панели с помощью пульта дистанционного управления от телевизора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ HESTON 60 К ИНТЕРНЕТУ

Подключение Heston 60 к Интернету открывает больше возможностей, в том числе для персональной настройки, а также позволяет автоматически загружать обновления для программного обеспечения звуковой панели. Откройте приложение Marshall и следуйте инструкциям по подключению Heston 60 к сети Wi-Fi.

КОРРЕКЦИЯ ПОД ПОМЕЩЕНИЕ

У каждого помещения свои акустические характеристики. Они зависят от размера помещения, материала стен, наличия мебели и местоположения колонки. У Heston 60 есть функция коррекции под помещение, которая учитывает эти параметры и настраивает звучание так, чтобы вы получали максимальное удовольствие от прослушивания.

Зайдите в раздел «Коррекция под помещение» в приложении и следуйте инструкциям.

BACK TO INDEX

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ SPOTIFY

Вы можете использовать телефон, планшет или настольный компьютер в качестве пульта дистанционного управления для Spotify.

Подробнее см. на сайте spotify.com/connect.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ TIDAL CONNECT

I. В приложении TIDAL откройте экран Now Playing (Воспроизводится сейчас) во время воспроизведения.
II. Выберите значок устройства для вывода.
III. В списке выберите колонку, совместимую с TIDAL Connect.

Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к той же сети, что и устройство, которое вы используете для TIDAL Connect.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ GOOGLE CAST

Heston 60 работает с Google Cast, а это значит, что вы можете слушать музыку из приложений, установленных на мобильном телефоне, планшете или ноутбуке, в потоковом режиме.

Просто нажмите значок Cast в приложении, чтобы запустить потоковую трансляцию музыки с телефона, планшета или ноутбука на звуковую панель.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ APPLE AIRPLAY

Apple AirPlay позволяет слушать музыку или подкасты через домашнюю аудиосистему и колонки в любой комнате — достаточно лишь нажать кнопку или просто попросить Siri — напрямую с iPhone, iPad, HomePod, HomePod mini или Apple TV.

После установки Heston 60 добавьте ее в приложение Apple Home в несколько простых действий на iPhone или iPad.

Для использования AirPlay с Heston 60 рекомендуется обновить iOS, iPadOS или macOS до последней версии.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ AIRABLE

В Airable знают и любят веб-радио. Каталог Airable насчитывает более 70 000 интернет-радиостанций со всего мира.

С помощью приложения Marshall можно выбрать нужную станцию.

ЧИСТКА HESTON 60

Регулярно чистите звуковую панель, чтобы поддерживать ее в опрятном состоянии и продлить срок ее службы.

Осторожно протрите нетканевые части и провода безворсовой тканью, слегка смоченной любым из следующих средств:

- водой;
- 70%-м изопропиловым спиртом; или
- 75%-м этиловым спиртом.

Аккуратно очистите сетку динамика и отверстия сухой мягкой кисточкой или ватной палочкой.

Примечания по чистке колонки:

- Не используйте острые или металлические предметы.
- Не применяйте сжатый воздух.
- Не используйте вещества, содержащие отбеливатель или перекись водорода.
- Не погружайте звуковую панель в чистящие вещества.
- Не промывайте звуковую панель струей воды.

РЕЖИМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Heston 60 переходит в режим ожидания или режим низкого энергопотребления, если не используется по истечении определенного периода простоя.

Чтобы вывести звуковую панель из этого режима, достаточно включить телевизор, воспользоваться приложением Marshall или нажать любую кнопку или повернуть любой регулятор на звуковой панели.

	Обычный рабочий режим	Wi-Fi и Bluetooth отключены
Режим энергопотребления	Режим ожидания	Режим низкого энергопотребления
Энергопотребление	< 2,0 Вт	< 0,5 Вт
Период простоя*	≤ 20 минут	≤ 20 минут

* Период простоя можно изменить в приложении Marshall.

Чтобы включить или выключить режим низкого энергопотребления, нажмите и удерживайте кнопку предустановки 1 в течение 30 секунд.

Примечание. При переходе в режим низкого энергопотребления будут отключены Wi-Fi и Bluetooth. Соответственно, станут недоступными все функции и сервисы, использующие эти технологии.

Сведения о соответствии требованиям ЕС см. в заявлении о соответствии на сайте marshall.com.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

СБРОС НАСТРОЕК HESTON 60

В результате сброса к заводским настройкам будут восстановлены первоначальные настройки звуковой панели (обновления прошивки останутся).

Примечание. При этом будут удалены все настройки, списки воспроизведения и подключение к Wi-Fi. Вам нужно будет настроить Heston 60 заново.

I. Удалите Heston 60 из приложения, а также удалите HESTON 60 и HESTON 60 [LE] (при наличии) из списка Bluetooth на аудиоустройстве.
II. Убедитесь в том, что звуковая панель подключена к сети питания.
III. Нажмите и удерживайте регулятор выбора источника в течение 10 секунд, пока все индикаторы не начнут мигать и звуковая панель не перезапустится.
IV. Heston 60 возвращена к заводским настройкам и готова к работе. См. раздел «Начало работы».

ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL

Скачайте приложение Marshall: оно поможет использовать все возможности колонки и будет регулярно обновлять ее программное обеспечение.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не удается подключиться к Интернету / Плохое соединение по Wi-Fi	Проверьте, правильно ли работает роутер.
	Попробуйте передвинуть роутер поближе к колонке.
	Проверьте, нет ли поблизости препятствий, таких как стены и двери, или электронных устройств, создающих помехи.
	Выполните сброс настроек Heston 60 и повторную настройку. См. раздел «Сброс настроек Heston 60».
Нет звука от телевизора	Проверьте уровень громкости на телевизоре и звуковой панели.
	Убедитесь, что телевизор подключен к звуковой панели через разъем HDMI.
	Убедитесь, что звуковая панель подключена к телевизору через разъем eARC/ARC HDMI.
	Ознакомьтесь с информацией о поддержке HDMI, настройках и маркировке разъемов в руководстве по эксплуатации вашего телевизора.

BACK TO INDEX

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
У моего телевизора нет разъема eARC/ARC HDMI	Если у вашего телевизора нет разъема eARC/ARC HDMI, подключите аудиовыход телевизора к входным разъемам RCA на Heston 60.
Звук Heston 60 глухой/ странный/плохой	Проверьте правильность выбранного звукового режима.
	Проверьте настройки звука в приложении Marshall.
	Убедитесь, что сверху и с каждой стороны от Heston 60 имеется не менее 15 см свободного пространства и ничто не мешает распространению звука.
	Проверьте правильность ориентации звуковой панели (на горизонтальной поверхности или на стене) в приложении Marshall.
	Настройте коррекцию под помещение в приложении Marshall.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Программируемая кнопка не работает	Изначально программируемая кнопка не настроена. Вы можете настроить ее в приложении Marshall или просто нажать и удерживать эту кнопку в течение 2 секунд во время воспроизведения через Spotify или прослушивания интернет-радиостанции через Airable.
	Для воспроизведения сохраненных предустановок требуется подключение к Интернету. Проверьте работу Wi-Fi и интернет-подключения.
	Проверьте правильность ориентации звуковой панели (на горизонтальной поверхности или на стене) и двусторонней панели управления в приложении Marshall.
Как выключить Heston 60?	У Heston 60 нет кнопки выключения, но есть функция перехода в режим низкого энергопотребления при отсутствии активности. Подробнее о настройках энергопотребления см. в разделе «Режим ожидания».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Можно ли использовать Heston 60 с пультом дистанционного управления?	Когда звуковая панель Heston 60 подключена к разъему eARC на телевизоре, вы можете регулировать громкость с помощью пульта от телевизора.
	Для управления настройками Heston 60 используйте приложение Marshall.
Ошибки в работе	В Heston 60 не загружена последняя версия прошивки. Следуя инструкциям в приложении, загрузите последнюю версию прошивки.
	Отключите Heston 60 от сети электропитания и подождите 15 секунд, а затем снова подключите к сети.
	Выполните сброс настроек Heston 60 и повторную настройку. См. раздел «Сброс настроек Heston 60».
	Проверьте правильность ориентации звуковой панели (на горизонтальной поверхности или на стене) и двусторонней панели управления в приложении Marshall.
Звуковая панель Heston 60 сломалась	Зайдите на сайт marshall.com, чтобы посмотреть список доступных запчастей, или обратитесь в службу поддержки, чтобы найти сервисный центр.

BACK TO INDEX